# Руководство пользователя ТАNDEM-4X-(51/52/61/62)

Версия документа 1.3

# СОДЕРЖАНИЕ

1 Оби	цие свед	ения3
	1.1	Описание документа
	1.2	Описание устройства3
	1.3	Сфера применения
	1.4	Модификации4
	1.5	Технические характеристики5
	1.6	Функции ПО7
	1.7	Внешний вид и габаритные размеры
	1.8	Предустановленные настройки
	1.9	Рекомендации по выбору источника питания и витой пары9
	1.10	Питание РоЕ10
	1.11	Комплектность
2 Уста	новка и	подключение роутера11
	2.1	Порядок подключения
	2.2	Подключение к WEB-интерфейсу11
	2.3	Рекомендации по настройке направленных антенн12
	2.4	Сброс и восстановление настроек
	2.5	Обновление прошивки

# 1 Общие сведения

#### 1.1 Описание документа

Данный документ содержит техническую информацию об устройстве. Для получения информации о настройке устройства смотрите документ «Руководство по WEB-интерфейсу».

		Таблица 1.1. История версий документа
Версия документа	Дата изменения	Изменения
1.1	30.11.2023	Обновлены все разделы настоящего руководства
1.2	13.06.2024	Добавлены функции «Перезагрузка по пингу» и «Перезагрузка по времени» в таблицу «Функции ПО»
1.3	28.02.2025	В таблице «Функции ПО» раздел - «Управление» переименован в «Управление и мониторинг» Добавлена функция «EoIP» в таблицу «Функции ПО» раздел «VPN» Добавлена функция «Мониторинг по SNMP» в раздел «Управление и мониторинг»

#### 1.2 Описание устройства

**TANDEM-4GX** – это профессиональный роутер, предназначенный для обеспечения доступа в глобальную сеть Интернет через мобильные сети 4G/3G/2G. В устройстве установлен LTE-модуль последнего поколения с усилителем сигнала 4G/3G, обеспечивающий высокую чувствительность и скорость подключения даже при слабом сигнале сотовой сети. Технология RX Diversity (разнесенный прием) дополнительно повышает надежность и скорость беспроводного соединения. Роутер оснащен двумя слотами под SIM-карты. В модели **Tandem-4GX-(51/52)** установлен LTE модуль CAT.4 (скорость LTE подключения до 150Мбит/сек), в модели **Tandem-4GX-(61/62)** установлен LTE модуль CAT.6 (скорость LTE подключения.

Операционная система роутера (ОС) – «NETOS-19» базируется на дистрибутиве LEDE/OpenWRT. В состав программного обеспечения входят специфические пакеты расширяющие функционал устройства.

#### Роутер объединяет в себе ряд аппаратно-технических возможностей:

- Подключение к интернету через Wi-Fi либо Ethernet порт, используя сеть 4G/3G/2G;
- Мощный высокочувствительный LTE-модуль с двумя вводами под внешние антенны работающий по технологии разнесенного приема, тем самым обеспечивая надежное подключение даже в местах с нестабильным (слабым) сигналом сотовой сети;
- 2 слота под SIM-карты для резервирования подключения к мобильной сети;
- Работает с SIM-картами любых операторов, не требует перенастройки при смене SIM-карты, настройки определяются автоматически из внутренней базы данных;
- Высококачественный алюминиевый корпус;
- Широкий температурный диапазон;
- Администрирование и настройка роутера через WEB-интерфейс и SSH;
- Питание может подаваться двумя способами через разъем типа «Micro-Fit» и/или по технологии «passive PoE».

## 1.3 Сфера применения

- Альтернатива кабельному интернету для офисов;
- Доступ в интернет за городом, в том числе в местах со слабым сигналом сотовой связи;
- Беспроводной интернет в транспорте;
- Сфера обслуживания (кафе, автомойки, АЗС и т.д.);
- IP-видеонаблюдение;
- Вендинговые и ІоТ системы (платежные терминалы, торговые автоматы, паркоматы и т.д.);
- Робототехника;
- Системы резервирования доступа в интернет.

## 1.4 Модификации

Таблица 1.4. Модификации

Исполнение	LTE модуль	Категория LTE	Комментарий
Tandem-4GX-51/52	SLM750 «Meig»	Cat.4	
Tandem-4GX-61/62	SLM828 «Meig»	Cat.6	

# 1.5 Технические характеристики

	Таблица 1.5а. Технические характеристики «Tandem-4GX-51/52»
Параметр	Значение
ОСНОВНЫЕ	
Процессор	МТ7628, 580 МГц
Оперативная память	128 Мбайт, DDR2
Flash-память	32 Мбайт, NOR
Кнопка сброса	$\checkmark$
Индикация подключения по 3G/LTE	$\checkmark$
ПАРАМЕТРЫ LTE-МОДУЛЯ	
Категория LTE	Cat.4, 3GPP Rel. 11 LTE
Частотные диапазоны	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20
	LTE TDD: B40
	WCDMA: B1/B5/B8
	GSM: 900/1800
CKOPOCTE LTE LIVE live	150 M6/17/C
Скорость LTE Uplink	
CKOPOCTE 3G DOWNLINK	
Скорость 3G Uplink	
CKOPOCIE 2G DOWNLINK	230.8 K0/1/C
Гипразьемов для антенны	
	2 X IIIIII SIM 23X15 MM
Порт	2 порта, 10/100 Мбит/с, RJ-45
Стандарт	10BASE-T, 100BASE-TX, поддержка авто MDI/MDIX
WI-FI	
Стандарт	IEEE 802.11b/g/n
Максимальная скорость	150 Мбит/с
Выходная мощность	20 дБм
Диапазон частот	2.4 ГГц, 13 каналов
Тип разъемов для антенны	1 x PR-SMA, волновое сопротивление 50 Ом
ПИТАНИЕ	
Внешний источник питания	• Разъем «Micro-Fit»
	<ul> <li>Напряжение 936 В</li> </ul>
	• Passive (только приемник питания) стандарт РоЕ-В (контакты 4,5,7,8)
PoE	• Напряжение 2436 В
	• Максимальная длина кабеля 50 м
Максимальныи потреоляемыи ток	9B: 380 MA DC
	12B: 200 MA DC 24B: 160 MA DC
	36B: 110 MA DC
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габаритные упаковки (Д x Ш x B), GX-51	17.5 х 11 х 5.5 см
Габаритные упаковки (Д х Ш х В), GX-52	13.5 х 10.5 х 5.5 см
Масса устройства нетто	180 г
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Температурный диапазон	-40+60 °C
Относительная влажность возлуха	от 10% до 95%

#### Таблица 1.56. Технические характеристики «Tandem-4GX-61/62»

Параметр	Значение
основные	
Процессор	МТ7628, 580 МГц
Оперативная память	128 Мбайт, DDR2
Flash-память	32 Мбайт, NOR
Кнопка сброса	$\checkmark$
Индикация подключения по 3G/LTE	$\checkmark$
ПАРАМЕТРЫ LTE-МОДУЛЯ	·
Категория LTE	Cat.6, 3GPP Rel.12 LTE technology
Частотные диапазоны	LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 LTE TDD: B38/B39/B40/B41/B42/B43 WCDMA: B1/B3/B5
Варианты агрегации частот DL 2CA	B1+B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41/B42 B3+B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41/B42 B5+B5/B7/B38/B40/B41/B42 B7+B7/B8/B20/B28/B32 B8+B32/B38/B40/B41/B42 B20+B32/B38/B40/B42, B28+B32/B38/B40/B41/B42 B38+B38, B40+B40/B42 B41+B41/B42, B42+B4
Скорость LTE DownLink	300 Мбит/с
Скорость LTE Uplink	50 Мбит/с
Скорость 3G DownLink	42 Мбит/с
Скорость 3G Uplink	11 Мбит/с
Тип разъемов для антенны	2 х SMA, волновое сопротивление 50 Ом
SIM-карта	2 x mini SIM 25x15 мм
ETHERNET	
Порт	2 порта, 10/100 Мбит/с, RJ-45
Стандарт	10BASE-T, 100BASE-TX, поддержка авто MDI/MDIX
WI-FI	
Стандарт	IEEE 802.11b/g/n
Максимальная скорость	150 Мбит/с
Выходная мощность	20 дБм
Диапазон частот	2.4 ГГц, 13 каналов
Тип разъемов для антенны	1 x PR-SMA, волновое сопротивление 50 Ом
ПИТАНИЕ	
Внешний источник питания	<ul> <li>Разъем «Micro-Fit»</li> <li>Напряжение 936 В</li> </ul>
PoE	<ul> <li>Passive (только приемник питания) стандарт РоЕ-В (контакты 4,5,7,8)</li> <li>Напряжение 2436 В</li> <li>Максимальная длина кабеля 50 м</li> </ul>
Максимальный потребляемый ток	9B: 380 MA DC 12B: 260 MA DC 24B: 160 MA DC 36B: 110 MA DC
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габаритные упаковки (Д х Ш х В), GX-61	17.5 х 11 х 5.5 см
Габаритные упаковки (Д x Ш x B), GX-62	13.5 х 10.5 х 5.5 см
Масса устройства нетто	180 г
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Температурный диапазон	-40+60 °C
Относительная влажность воздуха	от 10% до 90%

# 1.6 Функции ПО

	Таблица 1.6. Функции ПО
Параметр	Значение
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗБ	
Индикация основных параметров мобильной сети и модема	$\checkmark$
Индикация температуры модема	$\checkmark$
Индикация уровня сигнала по каждому антенному входу	$\checkmark$
Индикация списка сот LTE	$\checkmark$
Индикация параметров SIM-карты	$\checkmark$
Сканирование мобильных сетей	$\checkmark$
Отправка АТ-команд встроенному модему	$\checkmark$
Отправка и прием SMS	$\checkmark$
Выбор частотных диапазонов	$\checkmark$
Выбор технологии доступа (LTE, 3G, 2G)	$\checkmark$
Автоматическое определение APN	$\checkmark$
Автоматический перезапуск подключения (функция PingCheck)	$\checkmark$
Управление SIM-картами	ручное/автоматическое
Режим моста (IP Passthrough)	$\checkmark$
СЕТЬ	
Маршрутизация	Статическая
Службы	DHCP/DNS сервер. NTP клиент/сервер
Диагностические утилиты	ping, traceroute, nslookup, iperf3
СИСТЕМА	······································
Системный журнал	$\checkmark$
Синхронизация часов	$\checkmark$
Обновление прошивки через WEB-интерфейс	$\checkmark$
Сохранение/Восстановление конфигурации	$\checkmark$
Функция автоматической перезагрузки по пингу	$\checkmark$
Функция автоматической перезагрузки по времени	$\checkmark$
VPN	
OpenVPN	клиент, точка-точка, L2/L3, TCP/UDP
L2TP	клиент
GRE	$\checkmark$
EoIP	$\checkmark$
БРАНДМАУЭР	
Защита от DDos	$\checkmark$
Перенаправление портов (DNAT/SNAT)	$\checkmark$
Фильтр входящего/исходящего/транзитного трафика	$\checkmark$
Функция NAT (Маскарадинг)	$\checkmark$
Пользовательские правила iptables	$\checkmark$
БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ (Wi-Fi)	
Режим точки доступа	✓ (2 SSID)
Режим клиента	
Шифрование/Аутентификация	Open,WPA/WPA2-PSK
Режим моста	
УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ	
Управление через WEB	$\checkmark$
Управление через SSH	$\checkmark$
Управление через SMS	$\checkmark$
Мониторинг по SNMP	v2c, v3 (MD5, SHA, MD5-DES, MD5-AES, SHA-DES, SHA-AES)

### 1.7 Внешний вид и габаритные размеры

Описание разъемов, кнопок и светодиодов представлено на рис.1.7а,6,в и в таблице 1.7.



Рис. 1.7а. Внешний вид устройства Tandem-4GX



Рис.1.76. Габаритные размеры устройства Tandem-4GX



Рис. 1.7в. Схема питания через разъем Micro-Fit

Таблица 1.7. Описание разъемов	, кнопок и светодиодов
--------------------------------	------------------------

N⁰	Описание
1	Порт Ethernet 10/100 (RJ-45). Порт 1 приемник питания «passive PoE» тип В
2	Разъем Micro-Fit для подключения питания 9-36 В. Схема разъема представлена на рис. 1.7в
3	Кнопка «SET» – включение/отключение Wi-Fi при однократном нажатии. При удерживании кнопки более 10 секунд происходит сброс настроек роутера на заводские значения
4	«NET» – индикатор подключения к мобильной сети. Режимы: • Моргает медленно (200 мс горит, 1800 мс не горит) – поиск 3G/LTE сети • Моргает медленно (1800 мс горит, 200 мс не горит) – модем зарегистрирован в 3G/LTE сети • Горит постоянно или моргает часто – подключение установлено/передача данных «Wi-Fi» – индикатор беспроводной сети Wi-Fi
5	Слоты для SIM-карт
6	Разъем SMA для подключения главной антенны – А1
7	Разъем SMA для подключения второстепенной антенны для обеспечения режима RX Diversity – A2
8	Разъемы PR-SMA для подключения Wi-Fi антенны

## 1.8 Предустановленные настройки

	Таблица 1.8. Настройки по умолчанию для доступа к устройству через Wi-Fi или Ethernet
Параметр	Значение
WEB/SSH интерфейс	
IP-адрес	192.168.1.1
Логин	root
Пароль	Не задан
Wi-Fi	
	Tandem-4GX-****
имя оеспроводнои сети (SSID)	(**** - последние 4 знака МАС-адреса)
Пароль	micro123

## 1.9 Рекомендации по выбору источника питания и витой пары

Выбор источника питания зависит от способа питания роутера. Рекомендации, представленные в таблице 1.9. не являются строгими.

#### Общие принципы:

- Чем выше напряжение питания, тем меньше потребляемый ток, тем ниже потери в кабеле.
- Сопротивление жил витой пары с маркировкой ССА (омедненный) в среднем в 2 раза выше сопротивления жил в медном кабеле.

		Таблица 1.9. Рекоменд	ации по выбору источника питания
Способ питания	Длина кабеля	Категория кабеля	Характеристики источника
	Do 15 MOTDOR KOGON CCA	> Cat 5e	Напряжение 12В, ток ≥ 0.75А
DoE	до 13 метров, касель сся		Напряжение 24В, ток ≥ 0.5А
FUE	До 50 метров, кабель ССА	≥ Cat.5e	Напряжение 24В, ток ≥ 0.5А
	До 100 метров, медный кабель	≥ Cat.5e	Напряжение 24В, ток ≥ 0.5А
Deer out Miero Fit	До 5 метров		Напряжение 12В, ток ≥ 0.75А
Разъем Місго-ні	Свыше 5 метров		Напряжение 24В, ток ≥ 0.5А

#### 1.10 Питание РоЕ

Питание роутера через разъем RJ45 по системе **«Power over Ethernet»** осуществляется по типу «В» (контакты 4,5,7,8). Питание может подаваться только через порт №1. Поддерживается только пассивный режим (без согласования). Для питания можно использовать пасивные (не интелектуальные) РоЕ инжекторы с напряжением 12-24В.



Рис. 1.10. Внутренняя схема РоЕ

#### 1.11 Комплектность

Таблица 1.12. Комплектность

Исполнение	Позиция	Количество
	Роутер	1 шт
Tandam ACV 51	Блок питания 12В 1А, разъем – «Micro-Fit»	1 шт
Tandem-4GX-51	Кабель питания «Micro-Fit» 30 см	1 шт
Tanuem-46X-01	Патч-корд 1м	1 шт
	Антенна Wi-Fi 2,4 ГГц	1 шт
	Роутер	1 шт
Tandem-4GX-52	Кабель питания «Micro-Fit» 30 см	1 шт
Tandem-4GX-62	Патч-корд 1м	1 шт
	Антенна Wi-Fi 2,4 ГГц	1 шт

# 2 Установка и подключение роутера

### 2.1 Порядок подключения

Шаг 1. Установите SIM-карту в роутер контактами вниз. Предварительно у SIM-карты следует отключить запрос PIN-кода. Шаг 2. Подключите внешние антенны (в комплект не входят) в разъемы «A1» и «A2». Если Вы используете одну антенну 4G/3G, подключите ее в разъем «A1».

Шаг 3. Подключите питание к устройству через разъем питания или через PoE – инжектор. Дождитесь загрузки OC роутера (30..40с).

Шаг 4. Подключитесь к роутеру по кабелю или Wi-Fi. Для настройки роутера используйте WEB-интерфейс.

Шаг 5. Рекомендуем сразу задать пароль на вход в WEB-интерфейс и изменить пароль Wi-Fi. Подробнее о смене пароле и других настройках читайте в руководстве по WEB-интерфейсу.

#### 2.2 Подключение к WEB-интерфейсу

Для доступа к настройкам роутера через WEB-интерфейс нужно выполнить действия, описанные ниже.

Шаг 1. Установите физическое подключение с устройством – кабелем через порт Ethernet или через беспроводную сеть Wi-Fi. Пароль от Wi-Fi сети указан в разделе 1.8.

Шаг 2. Откройте интернет-браузер и введите в адресную строку IP-адрес «192.168.1.1».

#### Не рекомендуется использовать браузер Internet Explorer.

Шаг 3. Откроется форма входа в WEB-интерфейс (рис.2.2). Если пароль не установлен, нажмите «ВОЙТИ» (по умолчанию логин – root, пароль – не задан).

Погин		
root		
Пароль		
•••••		
	войти	

Рис.2.2. Форма входа

Шаг 4. Если форма входа не появилась, проверьте настройки вашей сетевой карты. Сетевая карата должна получать IP-адрес и другие параметры от роутера автоматически по DHCP протоколу.

#### 2.3 Рекомендации по настройке направленных антенн

Если с роутером будут использоваться направленные антенны 3G/LTE, то их правильная настройка позволит максимально эффективно использовать ресурс радиочастотного канала, это значительно повысит скорость передачи данных.

Для настройки антенны зайдите в меню «*Cmamyc* → *Moдем*» WEB-интерфейса и путем изменения положения направленной антенны добейтесь максимального значения контрольных параметров. Не следует при настройке антенны ориентироваться на общий уровень сигнала **RSSI** так как он не достаточно информативен.

Для LTE контрольными параметрами служат RSRP и SINR. По этим значениям можно оценить качество сигнала LTE.

SINR (Signal to Interference + Noise Ratio) — отношение уровня полезного сигнала к уровню шума (или просто соотношение сигнал/шум). Положительное значение SINR означает, что полезного сигнала больше, чем шума.

Минимальное значение, приемлемое для стабильной работы в сети LTE: **SINR** >= 10 дБ.

При отрицательных или близких к нулю значениях SINR LTE-подключение установить невозможно или оно будет крайне низким по скорости.

**RSRP** (Reference Signal Received Power) – среднее значение мощности принятых пилотных сигналов или уровень принимаемого сигнала с базовой станции. При значениях **RSRP** <= -120 дБм и ниже LTE-подключение может быть нестабильным или вообще не устанавливаться.

При настройке антенны следует обращать внимание на параметр **PCI** (физический идентификатор соты). В разных сотах уровни сигнала могут значительно отличаться.

В таблице 2.3 приводятся значения контрольных параметров, соответствующие разному качеству принимаемого сигнала.

Качество сигнала	RSRP (дБм)	RSRQ (дБ)	SINR (дБ)
Очень хорошее	>= -80	>= -10	>= 20
Хорошее	>= -90	>= -15	>= 12
Плохое	>= -100	>= -20	>= 0
Очень плохое	< -100	< -20	< 0

#### Таблица 2.3. Контрольные параметры LTE

#### 2.4 Сброс и восстановление настроек

Для того чтобы сбросить роутер на заводские настройки, можно воспользоваться одним из трех способов.

Перед сбросом можно сохранить резервную копию настроек. Для этого нажмите кнопку **«ЗАГРУЗИТЬ АРХИВ»**. Файл резервной копии будет скачен браузером в указанную Вами папку. Для восстановления настроек выберете файл резервной копии и нажмите кнопку **«ЗАГРУЗИТЬ»**.

Настройки разных версий ПО не совместимы!

Способ 1. Сброс кнопкой «SET».

Зажмите кнопку «SET» и удерживайте в течение 10 секунд. Роутер сбросит настройки и перезагрузится.

Способ 2. Сброс через меню в WEB-интерфейсе. Зайдите в меню «Система → Прошивка». Нажмите кнопку «ВЫПОЛНИТЬ СБРОС». Роутер сбросит настройки и перезагрузится.

**Способ 3.** Сброс с помощью программы «**restorer**» по проводному интерфейсу Ethernet. Данный способ следует использовать, если нет физического доступа к кнопке «**SET**» устройства и нет подключения к WEBинтерфейсу. Запустите программу «**restorer**» и следуйте инструкции.

#### 2.5 Обновление прошивки

**Важно!** Не используйте сторонние прошивки, обновляйте прошивку только на более свежую версию с официального сайта <u>www.micro-drive.ru</u>.

Проверить версию текущей прошивки можно в меню «Статус → Обзор» WEB-интерфейса.

Для обновления прошивки зайдите в меню «Система → Прошивка → Обновить прошивку», выберете соответствующий файлобраз и нажмите кнопку «УСТАНОВИТЬ». Далее система предложит проверить контрольную сумму файла-образа. Нажмите «>».

После обновления программного обеспечения операционная система запуститься автоматически. Время обновления прошивки занимает 2-3 минуты.

Не отключайте питание устройства во время обновления программного обеспечения.

После обновления программного обеспечения все настройки устройства будут сброшены на заводские значения.