ОАО «Позитрон»

Позитрон VR diRoute промышленный 3G/LTE маршрутизатор

Руководство пользователя



ОАО «Позитрон» 01.11.2013



Авторские права

Вся информация данного руководства защищена авторским правом. Никакая организация или частное лицо ни в одной стране мира не имеет права использовать целиком или частично материалы из данного руководства без письменного согласия компании ОАО «Позитрон».



оглавление

1 О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ	5
1.1 Цель	5
1.2 Аудитория	5
1.3 Информация о версиях	5
1.4 Техническая поддержка	6
2 ВВЕДЕНИЕ	7
2.1 Общая информация 2.1.1 Выршый рид	, 7
2.1.1 Опешний бид	رa
	رع م
2.1.3 Условия эксплуатации	9
2.1.3.2 Проволные полключения	10
2.2 Функции и особенности	
2.2.1 Аппаратные особенности	
2.2.2 Программные функции	
	11
З НАСТРОИКА МАРШРУТИЗАТОРА	
3.1 Обзор	
3.2 Установка соединения	
3.2.1 Системные требования	
3.2.2 Подключение	
3.2.2.1 Прямое подключение к ПК	12
3.2.2.2 Подключение к локальной сети	12
3.2.2.3 Подключение с помощью последовательного порта	13
3.2.3 КОНФИГУРИРОВАНИЕ ПО СЕТИ	14
3.2.4 ВХОД В СИСТЕМУ	10
2.2.1. Общоо	10 10
2.2.2 Сать (Network)	19 10
2.2.2.1 ΠΡC (I AN)	19 20
3.3.2.1 MDC (LAN)	20 20
3.3.2.2 WAN	20 20
3 3 2 4 Wi-Fi	20
3 3 2 5 Выбол дараметров (Parameter Select)	26
3.3.2.6 Тип полключения (Connection Type)	20
3.3.2.7 Резервирование (Link Backup).	
3.3.2.8 DHCP-ceppep (DHCP Server)	
3.3.3 Приложения (Applications)	
3.3.3.1 Проверка подключения ICMP-пакетами (ICMP Check)	30
3.3.3.2 Проверка интерфейсов (Interface Check)	
3.3.3.3 Динамический DNS (DDNS)	
3.3.3.4 Последовательный порт (DTU)	32
3.3.3.5 SNMP	33
3.3.3.6 Расписание (Timing)	
3.3.3.7 Активация по событию (Wake Up)	35
3.3.4 Виртуальная частная сеть (VPN)	



3.3.4.1 Виртуальная частная коммутируемая сеть VPDN	36
3.3.4.2 Туннель (Tunnel)	37
3.3.4.3 IPSec	38
3.3.5 Маршрутизация (Forward)	41
3.3.5.1 Настройка NAT	41
3.3.5.2 Статические маршруты (Static route)	42
3.3.5.3 Настройка RIP	43
3.3.5.4 Настройка OSPF	44
3.3.6 Безопасность (Security)	45
3.3.6.1 IP-фильтр (IP Filter)	45
3.3.6.2 Фильтр доменных имён (Domain Filter)	46
3.3.6.3 MAC-фильтр (MAC Filter)	47
3.3.7 Система (System)	48
3.3.7.1 Просмотр журнала (Local Log)	48
3.3.7.2 «Удалённый» журнал (Remote Log)	49
3.3.7.3 Системные часы (System Clock)	49
3.3.7.4 Учетная запись (Account)	50
3.3.7.5 Тестирование сети (Network Test)	51
3.3.7.6 Файлы (Files)	51
3.3.8 Состояние (Status)	52
4 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ (FAQ)	53
Анализ неисправностей	53
ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ	55
ПРИЛОЖЕНИЕ: ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОБНОВЛЕНИЯ ПО	57



1 О данном руководстве

Эта глава кратко описывает назначение данного руководства и предоставляет читателю представление о том, как использовать данный документ для максимально быстрого достижения наилучшего результата.

- 1. Цель
- 2. Аудитория
- 3. Информация о версиях
- 4. Обозначения
- 5. Техническая поддержка

1.1 Цель

Данное руководство составлено для базовых моделей Позитрон VR diRoute, и должно быть использовано как руководство к действию в процессе настройки и установки промышленного маршрутизатора Позитрон VR diRoute.

1.2 Аудитория

Данное руководство адресовано людям, имеющим базовые знания в области компьютерных, сетевых и электронных технологий и другим компетентным лицам, устанавливающим и настраивающим промышленный маршрутизатор Позитрон VR diRoute.

1.3 Информация о версиях

Программное и аппаратное обеспечение промышленного 3G/LTE¹ маршрутизатора Позитрон VR diRoute может быть доработано для наибольшего соответствия потребностям рынка в общем и конкретным заказам в частности. Данные о версиях в этом руководстве могут быть не актуальны из-за возможности выхода новых версий устройства с момента написания данного руководства.

Версия	Исправлено	Отдел	Дата изменения	Описание
1.0.0			01-09-2012	Базовая
1.1.0			01-11-2013	Добавлена работа в LTE ¹ -сетях, возможность управления с помощью CLI-команд (опция), а также одним или группой с помощью M2M платформы управления Позитрон

Таблица 1.1: История изменений

¹ В Позитрон VR diRoute LTE

1.4 Техническая поддержка

Если Вам потребуется помощь в настройке устройства, пояснения, касательно аппаратного или программного обеспечения маршрутизатора, мы всегда будем рады помочь. Связаться с нами можно, используя контактную информацию ниже:

	Телефоны офиса: Тех. поддержка:	+7-812-331-75-76
	Бесплатный тел.:	8-800-555-75-76
	Электронная почта:	
	Тех. поддержка:	support@euroml.ru
Ą	Интернет-сайт:	<u>http://euromobile.ru</u>



2 Введение

2.1 Общая информация

Позитрон VR diRoute представляет собой промышленный 3G/LTE маршрутизатор с поддержкой безопасных виртуальных частных сетей (VPN), двумя GSM/3G/LTE²-модулями и Wi-Fi-доступом². С помощью маршрутизатора возможно производить резервирование кабельных каналов передачи данных беспроводными.

Позитрон VR diRoute работает с двумя SIM-картами и позволяет расширить канал передачи данных по сотовым сетям, с возможной *одновременной* работой в двух сетях сотовых операторов связи. Позитрон VR diRoute - идеальное решение для систем, где важную роль играет скорость переключения между основным и резервным оператором сотовой связи и требуется высокоскоростная защищённая передача данных: системах управления, банковской сфере, телеметрии и других M2M-решениях.

Преимущества:

- беспроводное соединение, основанное на 3G/LTE¹-сетях и Wi-Fi¹;
- прочный корпус промышленного класса;
- высокая безопасность виртуальных частных сетей (VPN);
- возможность работы в двух сотовых сетях одновременно;
- «горячее» резервирование с быстрым переключением между каналами;
- прозрачная передача данных последовательного порта;
- постоянное соединение с сетью;
- простая установка.

2.1.1 Внешний вид

Внешний вид устройства приведен ниже. В соответствии с различными условиями эксплуатации, аксессуары для монтажа доступны для крепления на обеих сторонах устройства. Можно также использовать прибор, расположив его на поверхности в горизонтальном положении, но в промышленности и других производственных областях, необходимо закрепить устройство, для удовлетворения условиям монтажа системы.



² Работа в LTE диапазонах – в Позитрон VR diRoute LTE/LTE WiFi; Wi-Fi точка доступа/клиент – в Позитрон VR diRoute WiFi/LTE WiFi.



В таблице описана светодиодная индикация:

Индикатор	Описание
NET1, NET2	Не горит (не подключен); быстро мигает (в процессе подключения), медленно мигает (подключен к 2.5G); горит, постоянно (подключен к 3G/LTE)
RF1, RF2	Индикатор состояния модуля
RUN	Статус маршрутизатора: медленно мигает, маршрутизатор работает нормально.
WAN	Состояние WAN-подключения
LAN14:	LAN1~LAN4 состояние: мигает при передаче данных, горит при штатном подключении.

Задняя панель маршрутизатора.

Все интерфейсные разъёмы маршрутизатора серии Позитрон VR diRoute расположены на задней панели.



Рис. 2.1.1-2: Задняя панель

NET1, NET2: Разъем для подключения антенны (SMA) подходит для подключения стандартных штыревых, автомобильных и направленных GSM-антенн;

WPS: WPS-кнопка (Wi-Fi Protected Setup)³;

RESET: Кнопка для восстановления заводских настроек.

POWER: Интерфейс для подключения источника питания (убедитесь, что вольтамперные характеристики источника питания соответствуют заявленным);

WAN: Ethernet-интерфейс;

1...4 (LAN): 10/100BaseT интерфейс, автоматическое определение MDI/MDI-х;

CONSOLE: Последовательный интерфейс используется для прозрачной передачи данных с терминальных устройств по IP-сетям или для доступа в консоль настройки. Доступ к консоли возможен только в специальном «Консольном» режиме работы. Чтобы войти в этот режим,

³ Wi-Fi точка доступа/клиент – в Позитрон VR diRoute WiFi/LTE WiFi.



подключите Позитрон VR diRoute к последовательному порту ПК, откройте подключение в HyperTerminal и зажмите пробел во время загрузки устройства. В противном случае, устройство будет загружено в обычном режиме.

2.1.2 Комплектация

Для безопасной транспортировки Позитрон VR diRoute должен быть упакован соответствующим образом. Пожалуйста, сохраняйте упаковочную тару для использования в случае повторной транспортировки.

Стандартная комплектация

Товарная позиция	Кол-во, шт.		
Позитрон VR diRoute	1		
3G/LTE*-антенна	2		
1.5 м RJ45 кабель	1		
Wi-Fi-антенна*	1		

*- в зависимости от модели маршрутизатора

Проверьте комплектность после вскрытия упаковки. В случае заказа нестандартной комплектации, обращайтесь к форме заказа.

2.1.3 Установка

Внимание! Не устанавливайте Позитрон VR diRoute во включенном состоянии.

2.1.3.1 Условия эксплуатации

- Напряжение источника питания: +5 В ... 26 В пост.тока
- Потребляемая мощность: Максимальное потребление: 240 мА при +12 В пост.тока Во время соединения: 40 мА при +12 В пост.тока
- Температура эксплуатации: -20 ... +60 ºC
- Температура хранения: -30 ... +70 ºC
- Относительная влажность: <95% (без конденсата)

Позитрон VR diRoute может быть установлен на столе, стене или смонтирован в любое место без дополнительных приспособлений. Источник питания должен быть защищен от пыли и должным образом заземлен, также следует обеспечить его вентиляцию и температурный режим.

Предостережения:

- 1. Данное устройство не предназначено для работы в тяжелых условиях таких, как: ядовитая кислотная/щелочная среда, области с сильными магнитными полями и так далее. В таких условиях нормальная работа устройства не гарантируется. Все физические повреждения устройства не будут рассматриваться как гарантийные случаи.
- 2. Роутеры являются беспроводными радиоустройствами класса А. Такие устройства могут вызывать радиопомехи во время эксплуатации. В связи с этим следует использовать осторожно.



2.1.3.2 Проводные подключения

- RJ-45 Ethernet-интерфейс.
- Стандартный 10/100BaseT Ethernet-порт, автоопределение MDI\MDI-х.
- Питание разъем для подключения источника питания, напряжение источника питания. Позитрон VR diRoute, +12 В постоянного тока.
- Антенна антенный интерфейс. Стандартный 50Ω/SMA разъем («розетка»). В некоторых случаях требуется грозозащита для антенны. Вы можете включить грозозащиту в разрыв, между антенной и разъемом.

Замечания:

- 1. Держите маршрутизатор на расстоянии от источников тепла;
- 2. Не располагайте маршрутизатор во влажных или пыльных зонах;
- 3. Держите маршрутизатор на расстоянии от возможных источников радиопомех;
- 4. Чтобы сигнал был наиболее мощным, убедитесь в правильном положении антенны, не помещайте устройство в металлические коробы.

2.2 Функции и особенности

Маршрутизаторы серии Позитрон VR diRoute представляют собой многофункциональные системы передачи данных. Благодаря различным запросам от пользователей, расширениям платформы, и прочим усовершенствованиями, Позитрон VR diRoute могут решать самые различные задачи заказчика. Применение специального телекоммуникационного аппаратного обеспечения и операционной системы на базе Linux является одним из главных преимуществ Позитрон VR diRoute.

2.2.1 Аппаратные особенности

Маршрутизаторы серии Позитрон VR diRoute обладает следующими особенностями:

- Светодиодная индикация: система, сеть
- Кнопка сброса настроек до настроек по умолчанию
- Антенный интерфейс: 50Ω/SMAx2
- Последовательный интерфейс (CONSOLE)
 Скорость последовательного интерфейса: от 300 до 230 400 бит/с
- Стандартные 10/100BaseT Ethernet-порты, автоопределение MDI\MDI-x



2.2.2 Программные функции

- Поддержка LTE⁴/HSUPA/HSDPA/EDGE/GPRS
- Встроенный DHCP-сервер
- Поддержка DDNS
- Поддержка статической и динамической маршрутизации
- Поддержка фильтрации по IP-адресу и TCP/UDP-порту
- Поддержка измерения качества связи
- Управление: WEB/M2M платформа Позитрон/CLI/Telnet/⁵
- Обновление ПО и резервное копирование настроек
- Сервер системных журналов

3 Настройка маршрутизатора

3.1 Обзор

Маршрутизаторы Позитрон VR diRoute поддерживают конфигурирование, управление и анализ работы через web-интерфейс. Перед использованием маршрутизатор Позитрон VR diRoute должен быть настроен соответствующим образом. В процессе работы возможно изменять настройки, обновлять ПО, тестировать и так далее.

После входа в Web-интерфейс промышленного 3G/LTE маршрутизатора Позитрон VR вы можете сконфигурировать его, следуя нашим рекомендациям.

3.2 Установка соединения

3.2.1 Системные требования

Перед настройкой 3G/LTE роутера Позитрон VR diRoute, компьютер и SIM-карта должны быть подготовлены следующим образом:

ПК с поддержкой TCP\IP, сетевой картой и:

- 1. ІЕ6.0 или выше
- 2. Поддержкой разрешения экрана 1024х768 пикселей

Рекомендуется установить SIM-карту в устройство перед конфигурированием.

Замечание:

Вы можете конфигурировать прибор без SIM-карты, однако, без нее выход в сеть Интернет невозможен.

⁴ Работа в LTE диапазонах – только в Позитрон VR diRoute LTE/LTE WiFi

⁵ Удаленное веб-управление одним/группой маршрутизаторов подробнее описано в документе «M2M платформа Позитрон Руководство пользователя». CLI/Telnet-управление – опция. CLI-команды подробнее описаны в документе «Позитрон серии VR. Описание CLI-команд».



<u>Предупреждение:</u>

Никогда не вставляйте и не извлекайте SIM-карту при подключенном питании. Ваша SIM-карта может быть повреждена.

<u>Предупреждение:</u>

Металлический корпус маршрутизатора Позитрон VR diRoute должен быть надежно заземлен для обеспечения стабильной и безопасной работы.

3.2.2 Подключение

3.2.2.1 Прямое подключение к ПК

Используя сетевой кабель, подключите ПК напрямую к Ethernet-разъему маршрутизатора Позитрон VR diRoute:



Рис. 3.2.2.1: Метод подключения 1

Замечание: 3G/LTE роутеры Позитрон VR diRoute снабжены разъемами Ethernet с автоматическим определением прямого или перекрестного (cross) подключения.

3.2.2.2 Подключение к локальной сети

Если необходимо подключить маршрутизатор Позитрон VR diRoute к имеющейся локальной сети через коммутатор, то следует соединить сетевым кабелем Ethernet-порт коммутатора и LAN Ethernet-порт маршрутизатора Позитрон VR diRoute.





Рис. 3.2.2.2: Метод подключения 2

3.2.2.3 Подключение с помощью последовательного порта

Последовательный интерфейс

Последовательный интерфейс (CONSOLE) может быть использован для конфигурирования через консоль или прозрачной передачи данных последовательного порта по сети Internet.

Подключение антенн

Имеется 2 стандартных 5OΩ/SMA-разъема («розетка»). В некоторых случая требуется грозозащита для антенн. Вы можете включить грозозащиту в разрыв, между антенной и разъемом.

Внимание:



- 1. Прибор следует располагать вдали от источников тепла;
- 2. Прибор не следует размещать во влажных или пыльных условиях;
- 3. Прибор должен быть установлен вдали от устройств, вызывающих радиопомехи;
- 4. Обращайте внимание на угол и позицию антенн, убедитесь, что они направлены правильно, не помещайте ее в металлический кожух.

3.2.3 Конфигурирование по сети

Необходимо настроить параметры сетевого подключения на ПК. В качестве примера рассматривается способ подключения к имеющейся сети.

1. Конфигурация ПК

Войдите в «Панель управления», найдите ярлык «Сетевые подключения» (Network Connections) и кликните дважды, выберите «Подключение по локальной сети», то, которое относится к той сетевой карте, которая включена в ту же сеть, что и маршрутизатор. Смотрите рисунок.



Рис. 3.2.3-1: Сетевое подключение ПК

Войдите в свойства подключения по локальной сети, дважды щелкнув левой или нажав один раз правой кнопкой и выбрав пункт Свойства.



Local Area Connection Properties					
General Authentication Advanced					
Connect using:					
Marvell Yukon 88E8071 PCI-E Gigabi Configure					
This connection uses the following items:					
Image: Network Monitor Driver Image: Network Monitor Driver<					
Install Uninstall Properties					
Description Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.					
 Show icon in notification area when connected Notify me when this connection has limited or no connectivity 					
OK Cancel					

Рис. 3.2.3-2: Свойства подключения

Выберите Internet Protocol (TCP\IP) и щелкните на кнопке свойства (Properties).

Internet Protocol (TCP/IP) Prope	rties 🛛 ? 🔀				
General					
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to the appropriate IP settings.	natically if your network supports ask your network administrator for				
🔿 Obtain an IP address automatical	y 🔤				
O Use the following IP address:					
IP address:	192.168.8.7				
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0				
Default gateway:	192.168.8.1				
Obtain DNS server address auton	natically				
Ouse the following DNS server addresses and the server addresses ad	dresses:				
Preferred DNS server:	202 . 96 . 134 . 133				
Alternate DNS server:	· · ·				
Advanced					
OK Cancel					

Рис. 3.2.3-3: ТСР/ІР-свойства



Метод 1: Общая конфигурация

Этот метод временно прерывает связь между ПК и сетью. Параметры для ввода указаны ниже.

IP адрес: 192.168.8.* (* означает любое значение от 2 до 254) Маска подсети: 255.255.255.0 Шлюз по умолчанию: 192.168.8.1

Запомните: Параметры сетевого адаптера Позитрон VR diRoute по умолчанию: IP адрес: 192.168.8.1 Маска подсети: 255.255.255.0 Параметры аутентификации Позитрон VR diRoute по умолчанию: Имя пользователя (Login): admin Пароль (Password): admin

Метод 2: Дополнительная конфигурация

Если нельзя прерывать связь ПК с сетью, добавьте настройки для подключения, нажав на кнопку Дополнительно (Advanced). Например:

Advanced TCP/IP Settings	? 🛛
IP Settings DNS WINS Options	8
- IP addresses	
IP address 192.168.8.7	Subnet mask 255.255.255.0
Add	Edit Remove
Default gateways:	
Gateway 192.168.8.1	Metric Automatic
Add	Edit Remove
Automatic metric	
	OK Cancel

Рис. 3.2.3-4: Расширенная конфигурация свойств протокола TCP/IP

Нажмите кнопку Добавить (Add) в разделе IP-адреса (IP addresses) и в окне TCP/IP-адрес введите добавляемый адрес.







По окончании ввода нажмите ОК. Маршрутизатор Позитрон VR доступен с вашего ПК.

Замечание:

Как показано на Рис. 3.2.3-3, Основной шлюз (Default gateway) зависит от того, через какой маршрутизатор ПК получает выход в Интернет. Если вы используете маршрутизатор локальной сети для выхода в Интернет, то это поле не следует изменять, но, если вы хотите выходить в Интернет, используя Позитрон VR diRoute, следует указать его IP-адрес в данном поле. По умолчанию: 192.168.8.1.

2. Проверка сети

Шаг 1: проверка IP-конфигурации Используя утилиту командной строки ipconfig следует убедиться, правильно ли присвоен IP-адрес.

C:\>ipconfig

Windows IP Configuration

Локальное подключение к Ethernet-адаптеру:

Connection-specific DNS Suffix. : Auto configuration IP Address . . .: 192.168.8.7 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway : 192.168.8.1

Шаг 2: Проверка подключения

После того, как настройка сети завершена, подключение ПК-маршрутизатор Позитрон VR diRoute можно проверить с помощью команды PING из командной строки:

Ping 192.168.8.1

Следующая информация появится на экране: Pinging 192.168.8.1 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.8.1: bytes=32 time=2ms TTL=64 Reply from 192.168.8.1: bytes=32 time=2ms TTL=64

Получен ответ от Позитрон VR diRoute (Reply from 192.168.8.1), значит, ПК (конфигурирующий) соответствующим образом подключен к устройству Позитрон VR diRoute и можно продолжать настройку.



3.2.4 Вход в систему

Откройте Интернет-браузер и введите в адресной строке адрес Позитрон VR (по умолчанию: 192.168.8.1).

🛛 🙋 http://192.168.8.1

Рис. 3.2.4-1: Адрес маршрутизатора по умолчанию

Далее требуется ввести данные для входа в систему:

Connect to 192.	168.8.1 ? 🔀
	GA
<u>U</u> ser name:	🖸 admin 💌
Password:	••••
	Remember my password
	OK Cancel

Рис. 3.2.4-2: Вход в web-интерфейс

По умолчанию (при подключении в первый раз) учетные данные следующие:

- Имя пользователя: admin
- Пароль: admin

Введите корректные данные для входа в интерфейс конфигуратора.

3.3 Web-конфигуратор

Роутеры Позитрон VR diRoute конфигурируются при помощи web-интерфейса. Web-интерфейс предоставляет удобные и простые средства конфигурации, поэтому рекомендуется настраивать приборы таким образом.

Подключите ПК к маршрутизатору, запустите браузер и все готово для настройки роутера.



3.3.1 Общее

Выбор той или иной функции для конфигурирования осуществляется щелчком мыши на соответствующем пункте меню в верхней части экрана.

Network	Applications	VPN	Forward	Security	System	Status

Рис. 3.3.1: Главная строка меню

На главной строке меню представлены следующие группы настроек:

- Сеть (Network)
- Приложения (Applications)
- Виртуальные частные сети (VPN)
- Перенаправление (Forward)
- Безопасность (Security)
- Система (System)
- Состояние (Status)

Функции кнопок:

- Сохранить [Save]: сохранение и применение конфигурации;
- Отмена [Cancel]: отмена изменений без сохранения;
- Обновить [Refresh]: обновление сообщений/информации окна;
- Назад [Return]: возврат к предыдущему окну.

3.3.2 Сеть (Network)

При выборе закладки Сеть (Network) появится подменю, содержащее следующие пункты:

- Локальная сеть (LAN)
- Глобальная сеть (WAN)
- Модем (Modem)
- Wi-Fi⁶
- Выбор параметров (Parameter Select)
- Тип подключения (Connection Type)
- DHCP Сервер (DHCP Server)

Netwo	ork	Applications		VPN	Forward	Security	System	Status
LAN	WAN	Modem	WiFi	Param	eter Select	Connection Type	Link Backup	DHCP Server

Рис.3.3.2 Сеть (Network)

⁶ Только в маршрутизаторах Позитрон VR diRoute WiFi и VR diRoute LTE WiFi



3.3.2.1 ЛВС (LAN)

В подменю группы настроек Сеть (Network) щелкните на пункте ЛВС (LAN), после этого появится окно конфигурации локальной сети:

Host Nam	ne	Router		* Max ler	ngth is 32	
IP1		192.168.109.1/24		* eg. 192.168.8.1/24		
IP2						
IP3						
IP4						

Рис.3.3.2.1 Окно конфигурации LAN

Данное окно содержит следующие настройки:

```
Имя устройства [Host Name]: Установка имени маршрутизатора.
IP-адрес №1 [IP1]: Установка локального IP-адреса.
```

•••

```
IP-адрес №4 [IP4]: Установка локального IP-адреса.
```

3.3.2.2 WAN

В подменю группы настроек Сеть (Network) перейдите на вкладку WAN.

LAN	WAN	Modem	WiFi	Parameter Select	Parameter Select Connection Type		DHCP Server				
Co	Connection Type Static IP - IP 192.168.10.1/24 * eg. 192.168.10.1/24										
	Save Refresh										

Рис.3.3.2.2 Окно конфигурации WAN

3.3.2.3 Модем (Modem)

В подменю группы настроек Сеть (Network) перейдите на вкладку Модем (modem).



LAN	WAN	Modem	WiFi	Parameter Select		Connection T	уре	Link Backup	DHCP Server		
moder	n1										
Inte Na	rface ame	APN	5	Service Code	Usernam	e Simcard		Operatio	n		
	0 card SIM1 Mod Del En Dis										
moder	n2 —										
Inte	rface	ΔΡΝ		Service Code	llsernam	e Simcard		Operatio	nn.		
	2				card	SIM1	Mod	Del	En Dis		
	Add Refresh										

Рис. 3.3.2.3-1 Модем (modem)

modem1: конфигурирование SIM1 modem2: конфигурирование SIM2

Текущие настройки. Действия (Operation):

Mod (modify): изменение;

Del (delete): удаление;

En (enable): включение;

Dis (disable): отключение;

Add – добавление SIM ID;

Refresh - обновление информации.



LAN WAN Modem V	ViFi Parameter Select	Connection Type	Link Backup	DHCP Server				
Auto-Dialup	Enable Dis	Enable Disable						
Basic Settings								
Interface Name	0	* Max le	ngth is 12					
Module Type	modem _	modem 🔽						
APN		Max length is 64						
Service Code		Max length is 64						
Username	card	card Max length is 64						
Password	••••	Max leng	gth is 64					
Network Type	auto 💌	[
Advanced Settings	Display							
	Save	Return						

Рис. 3.3.2.3-2: Подключение к сотовой сети

Автоматическое подключение [Auto-Dialup]: Включение или отключение автоматического подключения к сотовой сети.

Основные настройки [Basic Settings]:

Имя интерфейса [Interface Name]: Ввод имени интерфейса.

Имя точки доступа [APN]: Установка имени точки доступа для подключения к сети.

Имя оператора [Service Code]: Установка имени для сотового оператора.

Имя пользователя [User Name]: Установка имени пользователя для подключения к сети.

Пароль [Password]: Установка пароля для подключения к сети.

Тип сети [Network Type]: auto (автоматический выбор сети), default (по умолчанию) или только определённо заданная сеть.

Дополнительные настройки [Advanced setting]: Установка дополнительных настроек подключения (см. рис. 3.3.2.2-3).



Замечание:

Модем означает встроенный в Позитрон VR diRoute 2G/3G/LTE-модуль



Authentication							
CHAP	Negotiation O Di	sable					
PAP	Negotiation O Di	sable					
MS-CHAP	Negotiation O Di	sable					
MS2-CHAP	Negotiation O Di	Negotiation Disable					
FΔP	Negotiation Di	sable					
Lni		Saure					
Compress							
Compression Control Protocol	🔘 Require 💿 Disabl	e					
Address/Control Compression	🔘 Require 💿 Disabl	e					
Protocol Field Compression	🔘 Require 💿 Disabl	e					
VJ TCP/IP Header Compress	🔘 Require 📀 Disabl	e					
Connection-ID Compression	🔘 Require 💿 Disabl	e					
Debug	💿 Enable 🔘 Disable	_					
Beer's DNS	Enable Disable Disable	_					
- CB Istanual							
LCP Interval	30	1-512 s					
LCP Retry	5	1-512					
MTU		128-16384					
MRU		128-16384					
Local IP		eg. 192.168.8.1					
Remote IP		eg. 192.168.8.254					
Professional							
nomppe: Disable Microsoft Point to Point Encryption.		<u>~</u>					
mppe required: Enable Stateful							
Microsoft Point to Point Encryption.							
mppe stateless: Enable							
Stateless Microsoft Point to Point							
nodeflate: Disable Deflate							
compression entirely.							
nobsdcomp: Disables BSD-							
Compress compression.							
default-asyncmap: Disable							
asyncmap negotiation.							
		M					
	Save Return						

Рис. 3.3.2.3-3: Дополнительные настройки

Исходя из возможных различий реализаций протокола PPP у разных мобильных операторов, маршрутизатор должен быть корректно настроен. Дополнительные настройки PPP-соединения служат для настройки специальных опций протокола PPP.

Обычно, не требуется изменять дополнительные настройки протокола PPP. Чтобы вносить в данные настройки изменения, необходимо обладать глубокими знаниями протокола и,





возможно, информационной поддержкой со стороны мобильного оператора. Возможно, вам понадобится несколько попыток для выбора наиболее удачной конфигурации.

Аутенфикация [Authentication]:

Вид аутентификации [CHAP, PAP, MS-CHAP, MS2-CHAP, EAP]: Установка способов аутентификации

Сжатие [Compress]:

Протокол управление сжатием [Compression Control Protocol]: Включение или отключение протокола управления сжатием.

Сжатие адресной или управляющей информации [Address/Control compression]: Включение или

отключение согласования сжатия адресов и управляющей информации.

Сжатие поля протокола [Protocol field compression]: Включение или отключение согласования сжатия поля протокола.

Сжатие заголовка TCP\IP методом Van Jacobson [VJ style TCP/IP header compress]: Включение или

отключение сжатие по методу Van Jacobson заголовка TCP/IP.

Сжатие идентификатора соединения [Connection-ID compression]: Включение или отключение сжатия идентификационного номера соединения.

Дополнительно [More]:

Отладка [Debug]: Включение или отключение записи отладочной информации.

Использование DNS-сервера оператора [Peer's DNS]: Включение или отключение работы через DNS-сервер оператора.

Интервал отправки LCP-Echo сообщений [LCP Interval]: Установка интервала отправки LCP-Echo сообщений.

Максимальное количество неудачных попыток [LCP Retry]: Установка максимального количества неполученных ответов на LCP-Echo сообщения, после которого соединение будет считаться разорванным.

Максимальный размер передаваемого блока данных [MTU]: Установка максимального размера передаваемого блока данных.

Максимальный размер принимаемого блока данных [MRU]: Установка максимального размера принимаемого блока данных.

Локальный IP-адрес [Local IP]: Установка локального адреса соединения точка-точка.

Удаленный IP-адрес [Remote IP]: Установка IP-адреса удаленной стороны соединения точкаточка.

Профессиональные (экспертные) настройки:

nomppe: отключение MPPE-шифрования (Microsoft Point to Point Encryption).

mppe required: включение stateful MPPE-шифрования.

mppe stateless: включение stateless MPPE-шифрования.

nodeflate: отключение deflate-сжатия.

nobsdcomp: отключение BSD-сжатия.

default-asyncmap: отключение согласования asyncmap.



3.3.2.4 Wi-Fi⁷

LAN WAN Mo	dem WiFi	Parameter Select	ameter Select Connection Type Link Backup						
WIFI Status		Enable Dis	able						
Basic Settings									
SSID			* Max le	ngth is 32					
Wireless Mode		ap 💌							
Network Mode		bgn 💌	bgn 🔽						
Channel		auto 💌	auto 💌						
Bandwidth		20MHz 💌							
OBSS Coexistence	e	Enable	⊙ Enable ⊖ Disable						
Broadcast Status		Enable	\odot Enable \odot Disable						
. Window Franciski									
Security Mode	n	wep	•						
Encryption		5 bits ASCI	•						
WEP Shared Key			*						
		Save	Refresh						

Рис. 3.3.2.4: WiFi

WiFi [WIFI Status]: Включить/отключить WiFi.

Основные настройки [Basic Settings]:

SSID: Установка имени WiFi.

Режим [Wireless Mode]: Установка режима работы WiFi.

Канал [Channel]: Выбор канала подключения.

Ширина канала [Bandwidth]: Установка ширины канала (например, 20МГц)

[OBSS Coexistence]: Включено/отключено.

[Broadcast Status]: Включено/отключено.

Шифрование [Wireless Encryption]:

Режим безопасности [Security Mode]: Установить режим безопасности.

Шифрование[Encryption]: Выбор протокола шифрования.

Ключ [WEP Shared Key]: Ввод WEP-ключа.

⁷ Только в маршрутизаторах Позитрон VR diRoute WiFi и VR diRoute LTE WiFi



3.3.2.5 Выбор параметров (Parameter Select)

LAN WAN Mod	N WAN Modem WiFi Parameter Select Connection Type Link Backup DHCP Ser								
Rule Name Interval Retry Times Running Timeout Operation									
	Add Refresh								

Рис. 3.3.2.5-1 Окно настроек «Parameter Select» (выбор параметров)

Добавить новое правило - «Add».

LAN	WAN	Modem	WiFi	Parameter Select	Connection Type	Link Backup	DHCP Server			
	Rule Name	e		Name	Check Method		Operation			
S	Status			Enable Dis	sable					
Basic	Settings									
R	Rule Name				* 0-9					
I	nterval			60	* 1-512 s					
R	letry Times			3	3 * 1-512					
R	Running Tim	eout			1-65535 s					
				Save	2					
selec	t an inter	face to cl	ieck —	modem 0	•					
1				modelino						
C	check Metho	bd		state -						
				Add						
				Refresh	Return					

Рис. 3.3.2.5-2 Параметры «Parameter Select»

Состояние [Status]: включить/выключить правило.

Базовые настройки [Basic Settings]:

Имя/номер правила [Rule Name]: Установка ID правила от 0 до 9.

Интервал [Interval]: Установка интервала проверки.

Число попыток [Retry Times]: Установка числа попыток.

Тайм-аут запуска [Running Timeout]: Установка срока действия текущего правила. Когда срок истечёт, маршрутизатор переключится на следующее правило.



Выберите интерфейс для проверки [select an interface to check]:

Имя интерфейса [Interface Name]: Выбор интерфейса для проверки. Метод проверки [Check Method]: state (статический режим) или ICMP.

3.3.2.6 Тип подключения (Connection Type)

На вкладке Сеть («Network») выберите вкладку «Тип подключения» (Connection Type) для установления Интернет-соединения. Подробнее:

LAN	WAN	Modem	WiFi	Parameter Select	Connection Type	Link Backup	DHCP Server
W	/ork Mode			gateway _	•		
Default Route modem 💌							
D	NS Type			Interface	•		
Ir	nterface Na	ame		modem 💽	·		
				Save	Refresh		

Рис. 3.3.2.6 Окно настройки подключения

Основной (штатный) режим [Work mode]: Режим шлюза по умолчанию (gateway). Также доступен режим маршрутизатора (route).

Маршрут по умолчанию [Default Route]: Выбор маршрута по умолчанию.

Тип DNS [DNS Type]: Выберите интерфейс (Interface) или другой (customize) DNS.

Имя интерфейса [Interface name]: Если задан «тип DNS» как Interface, необходимо ввести имя интерфейса.

3.3.2.7 Резервирование (Link Backup)

В подменю группы настроек Сеть (Network) перейдите на вкладку Link Backup (резервирование).



LAN WAN Modem WiFi	Parameter Select	Connection Type	Link Backup	DHCP Server
Status	Enable <mark>Dis</mark>	able		
Backup Mode	cold 💌			
Main Link	modem 🝷]		
Backup Link	modem 💌]		
Check IP		* eg. 19	2.168.8.1	
Normal Interval		* 1-6553	35 s	
Retry Times		* 1-6553	35	
Failed Interval		* 1-6553	35 s	
Switch Mode	none 💌	[
	Save F	Refresh		

Рис. 3.3.2.7: Link Backup

[Status]: Включить/выключить резервирование канала передачи данных.

Режим резервирования [Backup Mode]: Выбор режима резервирования: «cold» («холодное») означает, что резервное соединение выключено, «hot» («горячее») - включено как основное (резервное соединение активно).

Основное соединение [Main Link]: Выбор основного соединения.

Резервное соединение [Backup Link]: Выбор резервного канала передачи данных.

IP-адрес [Check IP]: Установка IP-адреса для проверки.

Нормальный интервал [Normal Interval]: Установка интервала ICMP-пакетов, когда соединение считается надёжным.

Число попыток [Retry Times]: Установка числа попыток отправки пакетов.

Интервал [Failed Interval]: Установка интервала отправки ICMP-пакетов, когда соединение разорвано/нестабильно. Значение следует указывать меньше, чем «нормальный интервал».

Режим переключения [Switch Mode]: Выбор режима переключения: «None» или «Time out». Режим «None» означает эквивалентные каналы передачи данных; «Time out» - автоматическое переключение между резервным и основным соединением по тайм-ауту. Резервный канал активен только тогда, когда основной не функционирует. И каждый раз, когда восстанавливается основной канал передачи данных, роутер переключается на основной канал.

3.3.2.8 DHCP-сервер (DHCP Server)

На вкладке «Сеть» («Network») перейдите на вкладку «DHCP Server» для конфигурирования DHCPсервера.



LAN WAN Modem WiFi	Parameter Select	Connection Type	Link Backup	DHCP Server
DHCP Server	Enable Dis	able		
Basic Settings		ī		
IP Pool	br0 🔽	1		
Gateway Type	default 👻	-		
DNS Type	default _	·		
Lease Time	3600	* 120-8	6400 s	
IP		* eg. 19	2.168.8.1	
MAC		* eg. 00):1A:4D:34:B1:88	
	Add			
IP		MAC		Operation
	Save	Refresh		
	Save	iten eon		

Рис. 3.3.2.8 Окно конфигурации DHCP-сервера

DHCP-сервер [DHCP Server]: Включение [Enable] и отключение [Disable] DHCP-сервера.

Основные настройки [Basic Settings]:

Пул IP-адресов [IP Pool]: Установка интерфейса, из диапазона которого выдаются адреса.

Шлюз [Gateway Type]: Установка шлюза для автоматической настройки клиентов.

Тип DNS-сервера [DNS Type]: Установка DNS-сервера для автоматической настройки клиентов.

Время аренды [Lease Time]: Установка времени аренды выданного IP-адреса. Задаётся в интервале 120...86400 секунд.

Конфигурация статических привязок DHCP:

[IP] – установка IP-адреса.

[МАС] – установка МАС-адреса.

Добавить [Add] -добавление статических привязок IP-адреса к МАС-адресу клиента.

Сохранить [Save] – сохранение данной конфигурации DHCP-сервера.

Обновить [Refresh] – обновление информации о конфигурации DHCP-сервера.



3.3.3 Приложения (Applications)

При выборе пункта меню Приложения (Applications) появится подменю, содержащее следующие пункты:

- Проверка подключения ICMP-пакетами (ICMP Check)
- Проверка интерфейса (Interface Check)
- Динамический DNS (DDNS)
- Последовательный порт (DTU)
- SNMP (опция)
- M2M
- Расписание (Timing)
- Активация по требованию/событию (Wake Up)

Network	Applications	VPN	Fo	rward	Securi	ty	Sy	stem	Status	
ICMP Check	Interface Cheo	ck DD	NS	DTU	SNMP	M	2M	Timing	Wake	Up

Рис. 3.3.3 Вкладка меню конфигуратора «Приложения»

3.3.3.1 Проверка подключения ICMP-пакетами (ICMP Check)

В подменю группы настроек Приложения (Applications) выберите Проверка ICMP-пакетами (ICMP Check), откроется следующее окно конфигурации:

ICMP Check Interface Check DDNS	DTU SNMP M2M Timing Wake Up
ICMP Check Service	Enable Disable
Pasis Cattings	
Destination IP or Domain	* Max length is 64
Retry Times	* 1-65535
Normal Interval	* 1-65535 s
Source Type	none 💌
Failed Interval	* 1-65535 s
	Save Refresh

Рис.3.3.3.1 Конфигурация проверки подключения ІСМР-пакетами

ICMP-проверка [ICMP Check Service]: Включение или отключение проверки. Основные настройки [Basic Settings]:

IP-адрес назначения или домен [Destination IP or Domain]: Ввод адреса для проверки.

Число попыток [Retry Times]: Число повторных попыток отправки ICMP-пакетов.

Нормальный интервал [Normal Interval]: Установка интервала отправки запросов.

Тип источника [Source Type]: Установка исходного IP-адреса ICMP-пакетов.

Тайм-аут ожидания ответа [Failed Interval]: Установка времени ожидания ответа, по истечении



которого, в случае отсутствия ответов, проверка будет считаться неудачной.

Для сохранения конфигурации нажмите «Save». Для обновления информации – «Refresh».

3.3.3.2 Проверка интерфейсов (Interface Check)

В подменю группы настроек Приложения (Applications) выберите Проверка интерфейсов (Interface Check), откроется окно конфигурации:

ICMP Check Interfa	ce Check DDN	G DTU S	SNMP M2M	Timing	Wake Up	
Interface Check		Enable [)isable			
Basic Settings		br0				
Flow Direction		receive 🕚	•			
Check Interval			*	1-65535 s		
Retry Times			*	1-65535		
		Save	Refresh			

Рис. 3.3.3.2 Проверка интерфейсов

Проверка интерфейсов [Interface Inspecting]: Включение или отключение проверки интерфейсов. Имя интерфейса [Interface Name]: Установка проверяемого интерфейса.

Направление потока данных [Flow Direction]: Направление потока данных при проверке (например, приём (receive)).

Интервал проверки [Check Interval]: Установка интервала проверки (в секундах).

Число повторных попыток [Retry Times]: Установка числа повторных попыток.

3.3.3.3 Динамический DNS (DDNS)

В маршрутизаторе Позитрон VR diRoute реализована поддержка сервисов динамических серверов имен (Dynamic DNS), что позволяет подключаться устройству с внешним динамическим IPадресом по доменному имени.

В подменю группы настроек Приложения (Applications) щелкните на пункте Динамический DNS (DDNS), после этого откроется окно конфигурации, приведённое ниже на рис.3.3.3.3.



ICMP Check	Interface Check DD	IS DTU SNMP M2M Timing Wake Up
DDNS Ser	vice	Enable Disable
Basic Setting	js	
Service Pr	ovider	88ip 💌
Server Po	rt	1-65535
Username		* Max length is 64
Password		* Max length is 64
User Dom	ain	* Max length is 64
Update In	terval	* 120-86400 s
		Save Refresh

Рис.3.3.3.3 Окно настройки динамического DNS (DDNS)

Настройка динамического DNS включает в себя:

Включение DDNS [DDNS Service]: Включение/отключение использования динамического DNS. Базовые настройки [Basic Settings]:

Базовые настройки [Basic Settings]:

Провайдер [Service Provider]: Выбор поставщика услуги: 88IP (www.88ip.net), 3322(www.3322.org); oversea DDNS service provider: DNSEXIT (www.dnsexit.com), ZONEEDIT (www.zoneedti.com), CHANGEIP (www.changeip.com), Dyndns (members.dyndns.org); вы можете выбрать пункт другой (Custom) и внести настройки для своего поставщика услуг, если он отсутствует в списке.

Порт [Server Port]: Установка порта DDNS сервера поставщика услуг. По умолчанию используется 80-й порт.

Имя пользователя [User Name]: Установка имени пользователя для учетной записи.

Пароль [Password]: Установка пароля для учетной записи.

Домен [User Domain]: Установка домена поставщика услуг.

Интервал обновления [Update Interval]: Установка интервала обновления информации об IPадресе устройства.

3.3.3.4 Последовательный порт (DTU)

В подменю группы настроек Приложения (Applications) выберите вкладку Последовательный порт (DTU), после этого откроется окно конфигурации. Пример окна приведён ниже на рисунке.



ICMP Check	Interface Check	DDNS	DTU	SNMP	M2M	Timing	Wake Up	
			_					
DTU Serv	ice		Enable	Disable				
Pacia Cottin								
Work Mod	ys de		Serve	r 😽				
Local Por	t				•	1-65535		
Protocol			Ото	P 💿 UDP				
Received	Packet Max Length				1-	65535		
Received	Timeout				*	1-65535 ms		
RS232 Da	ata Timeout				*	1-65535 ms		
Rs232 Setti	ng							
Rate			11520	0 🗸				
Parity			none	*				
Databits			8 🗸					
Stopbits			1 🗸					
Flow cont	trol		none	*				
			Save	Refres	h			

Рис. 3.3.3.4 Интерфейс DTU

Параметры настройки последовательного порта:

Базовые настройки [Basic Settings]:

Передача данных последовательного порта [DTU Service]: Включение или отключение передачи данных последовательного порта.

Режим работы [Work Mode]: Выбор режима работы: сервер или клиент.

Локальный порт [Local Port]: Установка порта (для работы в режиме сервера).

Протокол [Protocol]: Выбор протокола для передачи данных: TCP или UDP.

Максимальный размер принимаемого пакета [Received Packet Max Length]: Установка максимального размера принимаемого пакета.

Тайм-аут приёма [Received Timeout]: Установка тайм-аута приёма данных (в миллисекундах). Тайм-аут данных RS-232 [RS232 Data Timeout]: Установка тайм-аута данных RS-232 (в миллисекундах).

Настройки RS-232 [RS232 Settings]: Установка параметров последовательного порта в соответствии с настройками последовательного порта Вашего устройства.

3.3.3.5 SNMP (опция)

В подменю группы настроек Приложения (Applications) выберите вкладку SNMP, далее откроется окно конфигурации. Пример окна приведён ниже на рисунке.



ICMP Check	Interface Check	DDNS	DTU SNM	IP M2M	Timing	Wake Up	
SNMP Ser	vice		Enable Disa	ble			
Basic Setting	gs						
Port				*	1-65535		
Communit	τ γ			*	Max length i	is 32	
			Save R	efresh			

Рис. 3.3.3.5 SNMP

SNMP-сервис [SNMP Service]: Включить/выключить SNMP-сервис.

Порт [Port]: Установка SNMP-порта.

Сообщество [Community]: Установка имени SNMP-сообщества.

3.3.3.6 Расписание (Timing)

В подменю группы настроек Приложения (Applications) выберите вкладку Расписание (Timing); откроется окно конфигурации. Пример окна приведён ниже на рисунке.

ICMP Check	Interface Check	DDNS D	TU SNMP	M2M	Timing	Wake Up	
Status		E	nable Disable				
Basic Settin Task Nam	gs e			* Ma	ax length i	s 12	
Task Typ	2	n	eboot 💌				
C-1.7							
Set Time			.		00.00-23	.50	
Date				cy.	00.00-25		
Day			-	eg.	01-31		
Week			-	eg.	1-7		
		S	ave Retu	Irn			

Рис. 3.3.3.6 Настройка расписания

Установка задачи и времени ее выполнения:

Состояние [Status]: Включение или отключение расписания для задачи (действия).

Основные настройки:

Имя [Task Name]: Ввод имени задачи (действия).

Тип задачи [Task Type]: Перезагрузка (reboot), подключение (dialup) или отключение (dialdown).

Установка времени выполнения:

Доступны 3 формата времени: часы+минуты (date), число (day) и день недели (week).

Все, что необходимо, это ввести в поля те значения, при которых действие должно быть выполнено. Если вам нужно перечислить несколько значений времени, — используйте знак запятой (,), если нужно указать период, — используйте знак дефиса между группами цифр (xx-xx). Например, вы можете вводить значения минут следующим образом: 1,2,3,10-15. Остальные поля заполняются аналогично.

3.3.3.7 Активация по событию (Wake Up)

В подменю группы настроек Приложения (Applications) выберите вкладку Wake Up; далее откроется окно конфигурации. Пример окна приведён ниже на рисунке.

ICMP Check	Interface Check	DDNS	DTU	SNMP	M2M	Timing	Wake Up]
Wake Up	Service		Enable	Disable				
Basic Setting	gs							
Wake Up	Method		phone	&data 💌				
Offline Me	ethod		timeou	it 🛰				
Online Tin	ne				*	120-86400	e.	
Chine his						120 00 100 1	- -	
Add Phone N	lumber							
Phone Nu	mber				*	Max length i	is 32	
Task Type	2		dialup	*				
				ADD				
	Dhana Number				Taak	Tupo		Operation
	Priorie Number				Task	туре		Operation
			Save	Refres	h			

Рис. 3.3.3.7 Окно настройки активации действия по событию

Активация по событию [Wake Up Service]: Включить (Enable) или выключить (Disable).

Основные настройки [Basic Settings]:

Метод активации подключения [Wake Up Method]: Выбор из списка: телефон+данные (phone&data) или только с телефона (phone).

Метод выхода из сети [Offline Method]: тайм-аут (timeout) или idle. Тайм-аут – интервал времени до автоматического отключения модема от сети с момента подключения, idle – интервал времени до автоматического отключения модема от сети с момента прохождения через модем последнего пакета.

Время в сети [Online Time]: Установка длительности подключения маршрутизатора к сети (в секундах).

Добавить номер телефона [Add Phone Number]:

Номер телефона [Phone Number]: Ввод номера телефона.

Тип действия [Task Type]: Подключение (dialup), отключение (dialdown) или перезагрузка (reboot).

Добавить [Add]: Добавить новое wake up-действие.

Сохранить [Save]: Сохранить введённые настройки.



3.3.4 Виртуальная частная сеть (VPN)

В меню настроек выберите вкладку Виртуальная частная сеть (VPN).

Network	Applications	VPN	Forward	Security	System	Status
VPDN Tun	nel IPSec					
Interface Name	Protocol	Server II	or Domain	Username		Operation
	110000			obername		operation
			Add	Refresh		

Рис. 3.3.4 VPN

Группа настроек VPN включает:

- VPDN
- Tunnel
- IPSec

3.3.4.1 Виртуальная частная коммутируемая сеть VPDN

В меню настроек VPN перейдите на вкладку Virtual Private Dialup Network (VPDN).

Interface Name Protocol Server IP or Domain Username Operation	
	_
Add Refresh	

Рис. 3.3.4.1 VPDN

«Add» - Добавить L2TP- или PPTP-подключение.

«Refresh» - Обновить информацию.

При добавлении нового L2TP- или PPTP-подключения появится окно, приведённое ниже на рисунке.



VPDN Tunnel IPSec		
VPDN Service	Enable Disable	
Basic Settings	* Max length is 8	
Protocol	I2tp 🗸	
Server IP or Domain	* Max length is 64	
Username	Max length is 64	
Password Advanced Settings	Max length is 64	
	Save Return	

Рис. 3.3.4.1-2 Окно настроек VPDN

VPDN [VPDN Service]: Включить (Enable) или выключить (disable).

Основные настройки VPDN [Basic Settings]

Имя интерфейса [Interface Name]: Ввод имени подключения.

Протокол [Protocol]: Выберите из списка - L2TP или PPTP.

Адрес сервера [Server IP or Domain]: IP-адрес или доменное имя L2TP сервера.

Имя пользователя [User Name]: Установка имени пользователя для учетной записи L2TP/PPTPподключения.

Пароль [Password]: Установка пароля для учетной записи L2TP/PPTP-подключения.

Дополнительные настройки [Advanced Settings]: Показать (Display)/Изменить дополнительные настройки.

Сохранить [Save]: Сохранить настройки VPDN.

3.3.4.2 Туннель (Tunnel)

В меню настроек VPN выберите вкладку Туннель (Tunnel).

VPDN Tunnel IPSec
Tunnel Peer Extern Local Virtual Interface Tunnel Name IP IP Type Mode Operation
Add Refresh

Рис.3.3.4.2 Туннели

«Add» - Добавить GRE- или IPIP-туннель.

«Refresh» - Обновить информацию (в случае наличия уже настроенных туннелей).

При добавлении нового GRE- или IPIP-туннеля появится окно, приведённое ниже на рисунке.



VPDN Tunnel IPSec		
IP Tunnel Service	Enable Disable	
Basic Settings	* May Jacobi is 0	
Local Virtual IP	* eg. 10.1.1.1/24	
Interface Type	Interface 💌	
Local Extern Interface	modem 💌	
Peer Extern IP	* eg. 192.168.0.1	
	Save Return	

Рис.3.3.4.2 Настройка туннеля

Туннелирование [IP Tunnel Service]: Включить (Enable)/выключить (disable).

Основные настройки [Basic Settings]:

Имя туннеля [Tunnel Name]: Ввод имени туннеля.

Туннель [Tunnel Mode]: Выбор GRE- или IPIP-туннеля.

Локальный виртуальный IP-адрес [Local Virtual IP]: ввод локального виртуального IP-адреса.

Тип интерфейса [Interface Type]: Выбор интерфейса (interface) или статического IP (static IP). Локальный внешний интерфейс [Local Extern Interface]: Выбор локального внешнего интерфейса. Удаленный IP-адрес [Peer Extern IP]: Установка удаленного IP-адреса, доступного для подключения.

[Save]: Сохранить настройки туннеля.

3.3.4.3 IPSec

В меню настроек VPN выберите вкладку IPSec.

VPDN Tunnel IF	PSec			
Phase1 Policy Name	Encrypt	Hash	Authentication	Operation
Phase2 Policy Name	Encrypt	Hash	Remote Subnet	Operation
IPSec Interface Interface Name	Encrypt Interface	Destination IP or Domain	Operation	
	-	Add Refresh		



Рис.	3.3.4	4.3-1	IPSec
------	-------	-------	-------

VPDN Tunnel IPSec	
Basic Settings	
Select	Phase 1 Phase 2 Ipsec
Policy Name	* Max length is 12
Initiate Mode	main 💌
Encrypt	3des 💌
Hash	md5 💌
Authentication	psk 💌
Pre Share Key	* Max length is 24
Self Identify	Max length is 64
Match identify	Max length is 64
IKE Lifetime	28800 * 120-86400 s
Group Name	group1024 💌
DPD Service	◯ Enable ④ Disable
DPD Delay	30 1-512 s
DPD Timeout	120 1-512 s
	Save Deturn
	save Return

Рис. 3.3.4.3-2 IPSec-настройки (Phase1)

[Select]: Выбор фазы IPSec phase 1.

Имя политики [Policy Name]: Ввод имени политики IPSec phase 1.

Начальный режим (запуска) [Initiate Mode]: Выбор режима запуска – основной (main) или агрессивный (aggressive).

Шифрование [Encrypt]: Выбор типа IPSec-шифрования.

[Hash]: Выбор типа Hash-функции.

Аутенфикация [Authentication]: Выберите режим аутенфикации <u>Pre Share ключа</u>.

Pre Shared-ключ [Pre Share Key]: Установка Pre Shared-ключа.

Self Identify: Установите самоидентификацию.

Match Identify: Установите идентификацию по совпадению (не более 64-х символов).

IKE время жизни [IKE Lifetime]: Установите IKE время жизни (в секундах).

Имя группы [Group Name]: Группа group 1024 или group 1536.

DPD [DPD Service]: Включить (Enable)/выключить (disable).

Время задержки DPD [DPD Delay]: Установка время задержки DPD (в секундах).

Время ожидания ответа DPD [DPD Timeout]: Установка время ожидания ответа DPD (в секундах).

[Save]: Сохранить настройки IPSec (Phase1).

Ниже на рис. 3.3.4.3-3 приведён пример IPSec-настройки (Phase2).



VPDN Tunnel IPSec	
Basic Settings	
Select	O Phase1 O Phase2 O Ipsec
Policy Name	* Max length is 12
Encryption Protocol	esp 💌
Encrypt	3des 💌
Hash	md5 💌
PFS	open 💌
Lifetime	3600 * 120-86400 s
Transport Mode	auto 💌
Local Subnet	* eg. 192.168.8.0/24
Remote Subnet	* eg. 192.168.88.0/24
	Save Return

Рис. 3.3.4.3-3 IPSec-настройки (Phase2)

[Select]: Выбор IPSec phase 2.

Имя политики [Policy Name]: Ввод имени политики IPSec phase 2.

Протокол IPSec [Encryption Protocol]: Выбор протокола: esp или др.

Шифрование [Encrypt]: Выбор типа IPSec-шифрования.

[Hash]: Выбор типа Hash-функции.

PFS: Защита от потери секретного ключа/взаимодействие нового и старого ключа.

Время жизни [Lifetime]: Установка времени жизни в фазе 2 (phase 2).

Режим передачи [Transport Mode]: Выбор режима: передача (transport), туннель (tunnel) или автоматическое согласование (auto).

Локальная подсеть [Local Subnet]: Ввод локальной подсети.

Удалённая подсеть [Remote Subnet]: Ввод удалённой подсети.

[Save]: Сохранить настройки IPSec (Phase2).



VPDN Tunnel IPSec		
Basic Settings Select Interface Name Match Phase 1 Match Phase 2 Destination IP or Domain Encrypt Interface	 Phase1 Phase2 Ipsec * Max length is 12 * * Max length is 64 	
	Save Return	

Рис. 3.3.4.3-4 IPSec-настройки

[Select]: Выбор IPSec.

Имя интерфейса [Interface Name]: Ввод имени интерфейса IPSec.

[Match Phase1]: Выбор имени IPSec-политики для фазы 1 (phase 1).

[Match Phase2]: Выбор имени IPSec-политики для фазы 2 (phase 2).

Адрес [Destination IP or Domain]: Ввод IP-адреса или доменного имени.

Шифрование интерфейса [Encrypt Interface]: Выбор шифрования интерфейса.

[Save]: Сохранить настройки IPSec.

3.3.5 Маршрутизация (Forward)

При выборе пункта меню Маршрутизация (Forward) появится подменю, содержащее следующие пункты:

- NAT
- Статические маршруты (Static Route)
- RIP (опция)
- OSPF (опция)



Рис. 3.3.5 Маршрутизация (Forward)

3.3.5.1 Настройка NAT

В меню настроек Маршрутизация (Forward) выберите вкладку NAT.



NAT	Static Route
MASQ	
	Interface Operation
	modem
NAT/N	IAPT Rules
	source Replace chain Protocol Outside Address Port Replace Address Port Operation
	Add Refresh
	Add Refresh

Рис. 3.3.5.1-1 NAT

Для создания нового правила перенаправления (прохождения) NAT/NAPT или MASQ нажмите Добавить (Add).

NAT Static Route		
Basic Settings		
Select	NAT ○ MASQ	
chain	dstnat 💙	
Protocol	all 💌	
source address	* eg. 192.168.8.1	
Replace Address	* eg. 192.168.0.1	
	Save Return	

Рис. 3.3.5.1-2 Настройка NAT

Параметры конфигурации:

[Select]: Выбор NAT или MASQ.

Цепочка [chain]: Выбрать режим, например, dstnat.

Протокол [Protocol]: Установка протокола прохождения NAT.

Исходный адрес (источника) [Source Address]: Задать исходный IP-адрес.

Замещающий адрес [Replace Address]: Задать адрес назначения.

[Save]: Сохранение настроек NAT.

3.3.5.2 Статические маршруты (Static route)

При выборе пункта меню Статические маршруты (Static route) в меню настроек Маршрутизация (Forward) появится следующее окно конфигурации:



NAT Static Route		
IP Address/Mask 0.0.0.0/0	Gateway	Operation Delete
	Add Refresh	

Рис. 3.3.5.2-1 Статические маршруты

Удалить [Delete]: Удалить статический маршрут.

Добавить [Add]: Создать новый статический маршрут.

Обновить [Refresh]: Обновить информацию.

При создании нового статического маршрута откроется окно конфигурации:

NAT	Static Route	
Basic	Settings Address/Mask	* eg. 192.168.8.0/24
G	ateway Type	Interface 💌
G	ateway	br0 💌
		Save Return

Рис. 3.3.5.2-2 Окно конфигурации статических маршрутов

IP-адрес/маска [IP Address/Mask]: Установка адреса/маски подсети узла назначения статического маршрута.

Тип шлюза [Gateway Type]: интерфейс (interface) или стат. IP-адрес (static IP).

Шлюз [Gateway]: Установка (выбор) интерфейса (если выбран тип шлюза - интерфейс), через который пакеты будут направляться к узлу назначения, или (если тип шлюза - стат. IP-адрес) настройка IP-адреса, на который будет отправляться все пакеты для узла назначения.

Сохранить [Save]: Сохранение статического маршрута.

3.3.5.3 Настройка RIP (опция)

При выборе пункта RIP (динамическая маршрутизация) появится следующее окно конфигурации:



NAT & DMZ Static Route R	OSPF	
Dynamic Route		
RIP Configure		
Redistribute Connected	© Enable ③ Disable	
Redistribute Static	◯ Enable	
Redistribute Kernel	C Enable O Disable	
Update Time	30 Seconds	
Route Timeout	180 Seconds	
Delete Garbage Interval	120 Seconds	
	Network Action	n
	Neighbor Action	n
	Add Save Refresh	

Рис. 3.3.5.3: Окно конфигурации RIP

Конфигурирование RIP [RIP Configure]:

RIP Service: Включить (Enable) или отключить (Disable). Добавить сеть или хост для обмена информацией можно с помощью кнопки Добавить (Add).

3.3.5.4 Настройка OSPF (опция)

При выборе пункта меню OSPF (динамическая маршрутизация) появится следующее окно конфигурации:

NAT & DMZ	Static Route	RIP	OSPF			
Dynamic F	Route					
OSPF Config	ure			O Eashla O Diashla		
Redistrib	ute Connected		(◯ Enable ⊙ Disable		
Redistrib	ute Static		(🔿 Enable 💿 Disable		
Redistrib	ute Kernel		(🔾 Enable 💿 Disable		
		Netwo	rk		Area Number	Action
	19	2.168.10	. 10/32		0	Del.
	1	92.168.3	.0/24		0	Del.
		٦	leighbor			Action
			Add	Save Refresh		

Рис. 3.3.5.4: Окно конфигурации OSPF



Добавить сеть или хост для обмена информацией можно с помощью кнопки Добавить (Add).

3.3.6 Безопасность (Security)

При выборе пункта меню Безопасность (Security) появится подменю, содержащее следующие пункты:

- IP-фильтр (IP Filter)
- Фильтр доменных имён (Domain Filter)
- MAC-фильтр (MAC Filter)

Network	Applications	5 VPN	Forward	Security	System	Status
IP Filter	Domain Filter	MAC Filter				

Рис.3.3.6-1 Безопасность

3.3.6.1 IP-фильтр (IP Filter)

При выборе пункта меню IP-фильтр (IP Filter) в меню настроек Безопасность (Security) появится следующее окно конфигурации:

IP Filter Domain	Filter MAC Filter
Basic Settings -	
Type	O Basic O Expand
	Save

Рис. 3.3.6.1-1

Необходимо выбрать тип IP-фильтрации: Базовый тип (Basic) или Расширенный (Expand). Пример окна базовых настроек (Basic) приведён ниже на рисунке.



IP Filter Domain Filter	MAC Filter		
Basic Settings			
ID			* 2000-2699
Default Action		Accept O Drop	
Protocol		all 💙	
Source Type		custom 💌	
Source IP			* eg. 192.168.8.1
Wildcard Bits			* eg. 0.0.0.255
Destination Type		custom 💌	
Destination IP			* eg. 192.168.0.1
Wildcard Bits			* eg. 0.0.0.255
		Save Return	

Рис. 3.3.6.2 Настройка ІР-фильтра

Параметры конфигурации включают:

Тип [Туре]: Базовый тип (Basic) включает фильтрацию IP-адресов; Расширенный тип (Expand) основан на фильтрации IP-адресов и *портов*.

Идентификатор [ID]: Установка идентификатора правила фильтрации (от 2000 до 2699).

Действие по умолчанию [Default Action]: Принять (Accept) или Сбросить (Drop).

Протокол [Protocol]: Установка протокола.

Тип источника [Source Type]: другой тип (custom) позволяет вам задать IP-адрес источника или сегмента для запрета или разрешения; любой тип (any) — все IP-адреса разрешены/запрещены соответственно; тип хост (host) означает, что разрешен/запрещен только IP-адрес.

Адрес источника [Source IP]: Установка IP-адреса подсети источника, например: 192.168.8.1. Подстановочный знак [Wildcard Bits]: например: 0.0.0.255.

Адрес назначения [Destination IP]: Установка IP-адреса назначения, например: 192.168.0.1. Подстановочный знак [Wildcard Bits]: Установка подстановочного знака, например: 0.0.0.255.

[Save]: Сохранение настроек IP-фильтрации.

3.3.6.2 Фильтр доменных имён (Domain Filter)

При выборе пункта меню Фильтр доменных имён (Domain Filter) в меню настроек Безопасность (Security) появится следующее окно конфигурации:



IP Filter	Domain Filter	MAC Filter	
Basic Setti Domain	ings Keyword		* eg. baidu Max length is 64

Рис. 3.3.6.2 Настройка фильтра доменных имён (Domain Filter)

Имя домена [Domain Keyword]: Ввод имени домена, например, www.google.com. Сохранить [Save]: Сохранение настроек фильтра доменных имён.

3.3.6.3 MAC-фильтр (MAC Filter)

IP Filter D	omain Filter	MAC Filter				
MAC INPUT O	Configure —		Black List White Lis	t		
		MAC Address		Act	ion	Operation
	RD Configur	e				
Action		-	Black List White Lis	t		
		MAC Address		Act	ion	Operation
			Add Refresh	-		

Рис.3.3.6.3-1 МАС-фильтр

Предусмотрены «чёрные» (Black List) и «белые» списки (White List) MAC-адресов. Добавить (Add) – создание нового MAC-фильтра. Refresh – обновить информацию.

IP Filter Do	main Filter MAC Filter
Basic Setting MAC	s * eg. 00:1A:4D:34:B1:8E
Default Ac	tion Accept Drop
Filter Mode	 Input O Forward O Both
	Save Return

Рис.3.3.6.3-2 Настройка МАС-фильтра

МАС: Установка МАС-адреса, например, 00:1A:4D:34:B1:8E.

Действие по умолчанию [Default Action]: Принять (Accept) или Сбросить (Drop). Режим фильтрации [Filter Mode]:

- фильтрация входящих МАС-адресов (Input) (верхняя таблица на рис.3.3.6.3-1)



- фильтрация перенаправленных МАС-адресов (Forward) (нижняя таблица на рис.3.3.6.3-1)
- оба вышеуказанных режима (Both) (добавление в обе таблицы на рис.3.3.6.3-1)

[Save]: Сохранение настроек МАС-фильтра.

3.3.7 Система (System)

При выборе пункта меню Система (System) появится подменю, содержащее следующие пункты:

- Просмотр журнала (Local Log)
- Удалённый журнал (Remote Log)
- Часы (Clock)
- Учетная запись (Account)
- Тестирование сети (Network Test)
- Файлы (Files)

Network	Applications	VPN Forward		d Security	System	Status
Local Log	Remote Log	Clock	Account	Network Test	Files	

Рис.3.3.7 Система

3.3.7.1 Просмотр журнала (Local Log)

При выборе пункта меню Просмотр журнала событий (Local Log) в меню настроек Система (System) появится следующее окно конфигурации:

ocal Log	Remote Log	Clock	Account	Network	Test	Files		
Local L	.og message	1		View Clea	r Expo	ort		
Log Table								
Jan 100:0	04:20 Router dae	mon.info mo	dem[253]: c	pio driver(3000){	apio.c->	23}	~
Jan 100:0	04:23 Router dae	emon.info mo	dem[253]: d	pio_driver(3000){	apio.c->	23}	_
Jan 100:0	04:26 Router dae	emon.info mo	dem[253]: d	pio driver(3000){	apio.c->	23}	
Jan 100:0	04:29 Router dae	emon.info mo	dem[253]: d	pio driver(3000){	qpio.c->	23}	
Jan 100:0	04:32 Router dae	emon.info mo	dem[253]: g	pio_driver(3000){	gpio.c->	23}	
Jan 100:0	04:35 Router dae	emon.info mo	dem[253]: c	pio_driver(3000){	gpio.c->	23}	
Jan 100:0)4:38 Router dae	emon.info mo	dem[253]: g	pio_driver(3000){	gpio.c->	23}	
Jan 100:0)4:41 Router dae	emon.info mo	dem[253]: c	pio_driver(3000){	gpio.c->	23}	
Jan 100:0)4:44 Router dae	emon.info mo	dem[253]: g	pio_driver(3000){	gpio.c->	23}	
Jan 100:0)4:47 Router dae	emon.info mo	dem[253]: g	pio_driver(3000){	gpio.c->	23}	
Jan 100:0	04:50 Router dae	emon.info mo	dem[253]: g	pio_driver(3000){	gpio.c->	23}	
Jan 100:0)4:53 Router dae	emon.info mo	dem[253]: c	pio_driver(3000){	gpio.c->	23}	
Jan 100:0)4:56 Router dae	emon.info mo	dem[253]: g	pio_driver(3000){	gpio.c->	23}	
Jan 100:0)4:59 Router dae	emon.info ma	dem[253]: g	pio_driver(3000){	gpio.c->	23}	
Jan 100:0	05:02 Router dae	emon.info mo	dem[253]: g	pio_driver(3000){	gpio.c->	23}	
Jan 100:0	05:05 Router dae	emon.info mo	dem[253]: g	pio_driver(3000){	gpio.c->	23}	
Jan 100:0	05:08 Router dae	emon.info mo	dem[253]: g	pio_driver(3000){	gpio.c->	23}	
Jan 100:0	05:11 Router dae	emon.info mo	dem[253]: g	pio_driver(3000){	gpio.c->	23}	
Jan 100:0)5:14 Router dae	emon.info mo	dem[253]: g	pio_driver(3000){	gpio.c->	23}	
Jan 100:0)5:17 Router dae	emon.info mo	dem[253]: g	pio_driver(3000){	gpio.c->	23}	
Jan 100:0	05:20 Router dae	emon.info mo	dem[253]: g	pio_driver(3000){	gpio.c->	23}	
Jan 100:0)5:23 Router dae	emon.info mo	dem[253]: g	pio_driver(3000){	gpio.c->	23}	
Jan 100:0)5:26 Router dae	emon.info mo	dem[253]: g	pio_driver(3000){	gpio.c->	23}	*

3.3.7.1 Окно просмотра журнала событий

Тип журнала [Local Log]: Выбор типа отображаемого журнала (сообщение [message] или др.) После выбора типа отображаемого журнала доступны следующие действия:



Показать [View]: Вывод содержимого журнала на экран. Очистить [Clear]: Очистка окно вывода журнала. Экспорт [Export]: Экспорт журнала. Поле вывода журнала [Log Table]: информация из журнала.

3.3.7.2 «Удалённый» журнал (Remote Log)

При выборе пункта меню «Удалённый» журнал (Remote Log) в меню настроек Система (System) появится следующее окно конфигурации:

Local Log	Remote Log	Clock	Account	Network Test	Files
Log Sta	atus		<u>jena</u>	Disable	
					 .
Remote	e IP or Domain		192	2, 168, 8, 123	* eg. 192.168.8.1
Remote	Remote Port		514	ł	* 1-65535
			Sav	e Defrech	
			Sav	Refresh	

Рис. 3.3.7.2 Настройки управления «удалённым» журнал (Remote Log)

[Log Status]: Включить/выключить ведение журнала на удалённом сервере.

Адрес удаленного ПК [Remote IP or Domain]: Установка IP адреса/доменного имени удаленного сервера журналирования.

Порт [Remote Port]: Установка порта сервера удаленного журналирования.



Замечание:

Для успешного использования удалённого ведения журнала на удаленном ПК должен быть запущен сервер журналирования.

3.3.7.3 Системные часы (System Clock)

При выборе пункта меню Системные часы (System Clock) в меню настроек Система (System) появится окно настройки системных часов. Функция синхронизации времени может принимать значения: синхронизация с NTP и ручной режим.

Для установки времени вручную выбирается ручной режим.

В режиме синхронизации с NTP доступны следующие параметры:



Local Log	Remote Log	Clock	Account	Network Test	Files
Status			Ena	ble Disable	
				atter a der an	
NTP Se	rver IP or Domain	1	ntr	o.sjtu.edu.cn	Max length is 64
NTP Se	rver BackUp				Max length is 64
NTP Sy	nch. Interval				* 1-65535 s
Time Zo	one		abu	u-dhabi/muscat	~
			Sav	e Refresh	
			347	Refresh	

Рис.3.3.7.3 Системные часы (System Clock)

[Status]: Включение/отключение (Enable/Disable) системных часов.

Адрес NTP-сервера [NTP Server IP or Domain]: Установка IP-адреса или доменного имени NTP-сервера.

Резервный NTP-сервер [NTP Server BackUp]: Установка IP-адреса или доменного имени резервного NTP-сервера.

Интервал синхронизации [NTP Synch. Interval]: Установка интервала синхронизации (в секундах). Часовой пояс [Time Zone]: Установка часового пояса.

3.3.7.4 Учетная запись (Account)

При выборе пункта подменю Учетная запись (Account) в меню настроек Система (System) возможного изменения пароля, используемого для конфигурации устройства. Появится следующее окно:

Local Log	Remote Log	Clock	Account	Network Test	Files
Accoun	nt Type		VVL		
Account	nt Level		adr	min 💌	
Curren	t Username		adn	nin	
Old Pag	ssword				*
New Us	sername				
New Pa	assword				
New Pa	assword Again				
Port					1-65535
				Save	

Рис. 3.3.7.4 Настройка учетных записей (Account)

Тип учётной записи [Account Type]: Установка учётной записи для WEB-конфигуратора. Уровень прав учётной записи [Account Level]: с правами администратора (admin) возможна



настройка всех функций; с правами гостя (guest) возможен только просмотр всех настроек маршрутизатора.

Текущее имя учётной записи [Current Username]: Установка имени учётной записи.

Старый пароль [Old password]: Ввод старого пароля.

Новое имя учётной записи [New Username]: Установка нового имени учётной записи.

Новый пароль [New Password]: Ввод нового пароля.

Подтверждение пароля [New Password Again].

Порт [Port]: Ввод номера порта (поле не обязательно для заполнения).

3.3.7.5 Тестирование сети (Network Test)

При выборе пункта подменю Тестирование сети (Network Test) в меню настроек Система (System) появится следующее окно:

Local Log	Remote Log	Clock	Account	Network Test	Files
Destina	ation		*	Ping Trace	
Result					~
					~
				Refresh	

Рис. 3.3.7.5 Тестирование сети

[Destination]: Установка IP-адреса пингования и трассировки.

Пингование [Ping]/Трассировка [Trace]: предназначены для проверки маршрута прохождения данных.

Результат [Result]: Вывод результатов пингования/трассировки.

3.3.7.6 Файлы (Files)

При выборе пункта подменю Файлы (Files) в меню настроек Система (System) появится следующее окно:



Local Log	Remote Log	Clock Account	Network Test Files
Firmware	Setting		Browse Upgrade Reset
Backup s	etting		Browse Import Export Key
Factory s	setting	Save Load	
Path Ope	eration	View Delete	
			Reboot

Рис. 3.3.7.6 Файлы

Настройки «прошивки» [Firmware Setting]: Обновление (Upgrade) встроенного микропрограммного обеспечения («прошивки») Позитрон VR diRoute/патча.

Сброс (Reset) обновления.

Настройки резервирования [Backup Setting]: Импорт/экспорт (Import/Export) настроек маршрутизатора; возможность создавать резервные копии настроек и, при необходимости, загружать их обратно в устройство. Ключ (key) для защиты.

Заводские настройки [Factory setting]: Сохранение (save) текущих настроек как настроек по умолчанию/Загрузка (load) заводских настроек (настроек по умолчанию).

Патч [Patch Operation]: Просмотр (view) текущего имени патча в маршрутизаторе/удаление (delete) выбранного патча.

Перезагрузка [Reboot]: Перезагрузка маршрутизатора.

3.3.8 Состояние (Status)

При выборе пункта меню Состояние (Status) появится подменю, содержащее следующие пункты:

Network	Applications		VPN	Forward	Security	System	Status
Base Information		LAN	Modem	Routing Tabl	e		



Общая информация [Base Information]: Общая информация о системе (номер модели роутера,

серийный номер, версия схемотехнического решения, версия программного обеспечения).

ЛВС [LAN]: Отображение информации о Ethernet-порте устройства.

Модем [Modem]: Отображение информации о встроенном модеме.

Таблица маршрутизации [Routing Table]: Отображение таблицы маршрутизации.



4 Часто задаваемые вопросы и ответы (FAQ)

Анализ неисправностей

Сбой 1: Ни один светодиод не горит.

Проверьте кабельные соединения с устройством. Проверьте, подключен ли источник питания, включен ли он, соответствует ли напряжение источника питания входному напряжению, указанному в данном руководстве.

Если все кабели подключены корректно, источник питания исправен и напряжение в допустимом диапазоне, тогда свяжитесь с продавцом для оказания помощи.

Сбой 2: Нестабильность появляется после продолжительной работы.

Проверьте, не нагрето ли устройство. Если устройство перегрето, поместите его в более вентилируемое помещение.

Сбой 3: Устройство не стартует.

Удостоверьтесь в корректном подключении источника питания.

Сбой 4: Что делать при появлении следующего вывода команды PING:

Pinging 192.168.8.1 with 32 bytes of data: Request timed out.

Данная информация указывает на неправильную работу канала передачи данных. Проверьте следующее:

 ✓ Исправен ли кабель, с помощью которого Позитрон VR diRoute соединен с ПК? (При исправном подключении светодиод Сеть на маршрутизаторе Позитрон VR diRoute должен гореть).

✓ Правильно ли настроено подключение по локальной сети на ПК? (Если адрес устройства 192.168.8.1, то адрес ПК должен быть из диапазона 192.168.8.xxx).

Для детальной проверки выполните команду ipconfig из командной строки.



C:\>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter local connection:

Connection-specific DNS Suffix	:
IP Address	. : 192.168.8.48
Subnet Mask	. : 255.255.255.0
IP Address	: 192.168.0.48
Subnet Mask	. : 255.255.255.0
Default Gateway	.:192.168.0.254

(Введите: ipconfig? для получения справки по данной команде)



Термины и сокращения

APN	Имя точки доступа
BG	Пограничный маршрутизатор
BSCC	Контроль соединения базовой станции
BSS	Подсистема базовых станций
BTS	Базовая система передатчиков
CDMA	Система доступа с разделением по коду
СНАР	Протокол аутенфикации
DDNS	Динамическая
DHCP	Протокол динамической маршрутизации хостов
DNS	Служба доменных имен
DSC	Центр сбора данных
DTU	Устройство передачи данных
EGP	Протокол внешнего шлюза
EMC	Электромагнитная совместимость
ESP	Защита от разрядов статического электричества
ETSI	Европейский институт стандартов телекоммуникаций
GGSN	Шлюз поддержки GPRS
GPRS	Служба пакетной передачи данных по радиоканалу
GSM	Глобальная система мобильной связи
GSN	Узел поддержки GPRS
IGMP	Протокол управления группами
IKE	Протокол обмена ключами
IP	Протокол Интернета
IPv4	IР версии 4
IPv6	IP версии 6
IPSec	Протокол защиты IP-соединения
ISDN	Цифровая сеть связи с комплексными услугами
ISP	Интернет-провайдер
L2TP	Протокол туннелирования второго уровня



LAN	Локальная вычислительная сеть
MAC	Протокол управления доступом к среде
MDTU	Мобильное устройство передачи данных
MS	Мобильная станция
MSC	Мобильный центр коммутации
MT	Мобильный терминал
MTBF	Средняя наработка на отказ
NAS	Сервер доступа к сети
NAT	Преобразование сетевых адресов
NTP	Сетевой протокол синхронизации
OSPF	Сетевой протокол маршрутизации
PAP	Протокол аутентификации по паролю
PDP	Протокол пакетной передачи данных
PFS	Совершенная прямая секретность
PLMN	Международный код оператора сотовой связи
POS	Точка продаж
QoS	Качество услуг
RA	Область маршрутизации
RIP	Протокол динамической маршрутизации
RTU	Удаленное устройство передачи данных
SIM	Модуль идентификации абонента, SIM-карта
SMS	Служба коротких сообщений
SMSC	Центр службы коротких сообщений
SNMP	Простой протокол сетевого управления
STK	Набор утилит SIM-карты
ТСР	Протокол управления передачей
UDP	Протокол пользовательских датаграмм
UIM	Модуль идентификации пользователя
UMTS	Универсальная система мобильной связи
USSD	Неструктурированная система взаимодействия с сервисами
	оператора
VPDN	Виртуальная частная коммутируемая сеть
VPN	Виртуальная частная сеть
WAN	Глобальная вычислительная сеть



Приложение: Описание процесса обновления ПО

Маршрутизаторы Позитрон VR diRoute обладают возможностью обновления внутреннего программного обеспечения.

Обновление с помощью web-конфигуратора:

Серия устройств ПОЗИТРОН VR поддерживает обновление программного обеспечения непосредственно из web-интерфейса конфигурации устройства.

Войдите в web-конфигуратор, введите IP-адрес LAN или WAN интерфейса маршрутизатора в адресную строку браузера. Щелкните на пункте меню System→Files, в появившемся подменю в строке Firmware setting нажмите Обзор и выберите файл, предназначенный для обновления. Далее нажмите Обновить (Upgrade).

Не выполняйте никаких других действий в конфигурационном интерфейсе до завершения обновления ПО. Это может привести к сбою в прошивке, и, впоследствии, к повреждению устройства. После завершения обновления появится сообщение, содержащее информацию о результатах обновления ПО.

Обычно, информация подтверждает успешность обновления ПО, но, если обновление ПО прошло неудачно, вы можете повторить попытку обновления ПО.

Замечание:

Никогда не выключайте питание и не прерывайте связь с ПК в процессе обновления ПО.