

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3
2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ	4
2.1 Назначение изделия	4
2.2 Технические характеристики	5
2.3 Комплектность	8
3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА	9
3.1 Внешний вид терминала	9
4 ПОЛГОТОВКА ИЗЛЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАНИИ	11
4.1 Общие указания	
4.2 Установка и полключение терминала	
4.3 Включение и выключение устройства	12
5 ЭКСПЛУАТАНИЯ ТЕРМИНАЛА	15
5 1 Vправление термина пом	15
5.2 Основные операции	
5.3 Операции через Веб-интерфейс	
 Κ. Υ. Τ. Τ.	25
6 1 Honorpaphoath aguaghuara burgana	
6.2 Нанаправности сенсорного экрана	
V.2 ПСИСПРАВНОСТИ ССТИ	
о.э ненеправности системы управления	

1 Общие сведения

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее РЭ) распространяется на Терминал для подключения МАВР Юпитер -7436 и предназначено для изучения его принципов работы, правильного использования и соблюдения регламента использования при эксплуатации.

Перед использованием изделия необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством. Содержание настоящего руководства может быть изменено без предварительного уведомления.

Производитель: ООО «Элеста» 194295, г. Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6 лит. Б. Тел.: 8-800-250-87-27 Тел./факс: (812) 243-96-96 WEB: http://elesta.ru E-mail: elesta@elesta.ru

2 Описание и работа изделия

2.1 Назначение изделия

2.1.1 Терминал для подключения мобильных аудио видеорегистраторов предназначен для использования совместно с МАВР Юпитер-7411.

2.1.2 Терминал предназначен для организации деятельности, связанной с необходимостью синхронной аудио-видео фиксации обстановки в зоне действия сотрудников, а также фиксации местоположения сотрудников по GPS в целях повышения безопасности, эффективности, мобильности и координации действий сотрудников.

2.1.3 Программное обеспечение терминала выполняет функции персонализации МАВР и получения данных из устройств, с возможностью дальнейшей работы с ними: поиска, просмотра, удаления и выгрузки на внешние носители.

2.1.4 Терминал поставляется с предустановленной операционной системой и программным обеспечением для управления MABP посредством вебинтерфейса пользователя.

2.1.5 Терминал обеспечивает поддержку microsoft Azure для хранения видеофайлов.

2.1.6 Терминал сохраняет работоспособность при следующих условиях эксплуатации:

• температура окружающей среды от +5 до +40 °C.

2.2 Технические характеристики

2.2.1 Технические характеристики Терминала

представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Характеристики Терминала Юпитер 7436

Характеристика	Значение
Количество одновременно подключаемых МАВР, штук	8
Размер экрана, дюймов	7
Разрешение, пикселей	800x400
Объем постоянного запоминающего устройства, Тб	до б
Тип дисплея	LCD
Язык интерфейса	русский/английский
Формат хранения записанных данных	AVI
Интерфейсы подключения	USB, Ethernet
Напряжение питания переменного, В	100-240
Потребляемая мощность, Вт	не более 300
Размер, (Д×Ш×В), мм	360×260×120
Допустимая температура эксплуатации, градусов Цельсия	от +5 до +40
Срок эксплуатации, лет	3

2.2.2 Характеристики программы для управления МАВР

Терминал поставляется с программным обеспечением, обладающим следующими функциями:

- 1. Совместимость с МАВР Юпитер-7411;
- 2. Автоматическая загрузка видеофайлов с МАВР: после установки МАВР в разъем терминала, все файлы, сохраненные на карте памяти МАВР, будут автоматически загружены на терминал, при этом загруженные файлы будут связаны с информацией о сотруднике, использующим

MABP.

- 3. Автоматическая синхронизация времени: при установке МАВР в разъем терминала, системное время МАВР будет синхронизировано с временем на терминале.
- 4. Автоматическая очистка памяти MABP: после загрузки файлов с MABP в терминал, карта памяти MABP будет автоматически очищена.
- 5. Зарядка МАВР: после установки МАВР в разъем терминала выполняется заряд аккумулятора МАВР.
- б. Поиск файлов: предоставляется возможность поиска файлов. загруженных с МАВР, в рамках прав доступа для авторизованных пользователей. Предоставляется возможность фильтрации поиска по информации (видео, журнал событий), типу аудио, фото, по идентификатору пользователя МАВР и по периоду времени.
- 7. Возможность воспроизведения файлов для авторизованных пользователей.
- Защита файлов: позволяет защитить файлы по сети от несанкционированного доступа, неавторизованные пользователи не могут удалить файлы.
- 9. Блокировка файлов: предоставляется возможность блокировать файлы по сети, заблокированные файлы не могут быть воспроизведены, загружены и удалены неавторизованными пользователями.
- 10.Возможность защиты загрузки файлов: если загрузка была прервана, например, в случае отсоединения USB интерфейса или по другим причинам, предоставляется возможность завершить загрузку при восстановлении соединения MABP с терминалом.
- 11.Возможность загружать файлы с терминала через веб-приложение и сохранять загруженные файлы на любой носитель.
- 12.Возможность автоматической очистки дискового пространства файлы с истекшим сроком действия могут быть автоматически удалены с памяти терминала.
- 13.Возможность хранения файлов на виртуальном облаке microsoft Azure, для доступа этой функции пользователю необходимо открыть облачный

сервис Microsoft.

14.Возможность удаленного управления терминалом с помощью вебинтерфейса – предоставляется возможность настраивать параметры терминала, перезагружать и выключать терминал.

Технические характеристики программы:

Время загрузка системы: <= 30 с

Система хранения: SSD 64G для системы,

жесткий диск до 2Т для хранения видеофайлов.

Поддержка МАВР: 8 МАВР с одновременной загрузкой данных.

Разрешение экрана: 1024Х600

Скорость передачи данных:> 300 М / мин.

2.3 Комплектность

Таблица 2 - Состав комплекта поставки Терминала Юпитер-7436

Наименование	Количество, шт.
Терминал Юпитер-7436, шт.	1
Паспорт, шт	1
Руководство пользователя, шт	1
Программное обеспечение, шт.	1
Паспорт	1
Упаковка, комплект	1

Примечание: комплект поставки может быть изменен без предварительного уведомления.

3 Устройство и работа

3.1 Внешний вид терминала

3.1.1 Конструктивно Терминал представляет собой устройство, в едином неразъемном корпусе которого размещены: материнская плата, процессор, жесткий диск, дисплей, разъемы для подключения до восьми мобильных аудио- видео- регистраторов (МАВР), разъемы для подключения дополнительных аксессуаров.

3.1.2 Терминал поставляется с предустановленным программным обеспечением, имеющим пользовательский веб-интерфейс для управления процессом получения и воспроизведения видео и аудио материала.

3.1.3 Внешний вид терминала с описанием основных элементов, расположенных на корпусе, представлен на рисунках (Рисунок 1 – Рисунок 3).





ВНИМАНИЕ! Не допускаите попадания жидкости на сенсорныи экран и не используйте устройство в условиях повышенной влажности окружающей среды. Это может привести к некорректной работе экрана.

Не используйте терминал на мягких поверхностях во избежание негативного влияния на охлаждающий вентилятор, расположенный в нижней части устройства.

4 Подготовка изделия к эксплуатации

4.1 Общие указания

Используйте только проверенные аксессуары для подключения к устройству.

Дополнительные аксессуары, не входящие в комплект поставки, рекомендуется приобретать дополнительно у официального поставщика изделия.

Перед приобретением и использованием дополнительных аксессуаров необходимо удостовериться, что они имеют необходимые сертификаты и совместимы с устройством.

Использование непроверенных аксессуаров может привести к неисправности изделия.

4.2 Установка и подключение терминала

Для начала работы с терминалов подключите его, выполнив следующие действия:

- 1. Освободите устройство и кабель питания от упаковки;
- 2. Установите терминал на горизонтальную устойчивую рабочую поверхность;
- Подключите кабель питания к разъему питания на корпусе устройства (Рисунок 4);
- 4. Включите кабель питания к источнику 220 В, с использованием переходника евро-розетки (Рисунок 5);
- 5. Включить кнопку питания на корпусе терминала.

После включения питания устройства следует убедиться, что индикатор выключателя загорелся красной подсветкой (Рисунок 6).



Рисунок 4. Кабель питания



Рисунок 5. Подключение к источнику питания 220В



Рисунок 6. Включение питания, проверка индикации выключателя

Если индикатор выключателя не горит должным образом, проверьте правильность подключения питания устройства.

4.3 Включение и выключение устройства

- 1. Для включения/выключения устройства нажмите кнопку питания (Рисунок 6).
- 2. Для перезагрузки устройства нажмите кнопку сброса (Рисунок 7).



Рисунок 7. Кнопка сброса

3. Предоставляется возможность выключить терминал посредством программного обеспечения. Для этого кликните пальцем в нижнем углу экрана, система отобразит панель управления, в которой следует нажать кнопку «Выключение питания» / «Power Off» (Рисунок 9).

DENCERC			Device ID:	
Officer ID:			Officer ID:	
Officer:			Officer	
Time			Time:	
Size	Quantity:		Size	Quantity:
Device ID:			Device ID:	
Officer ID:			Officer ID:	
Officer.			Officer:	
Time			Time:	
Size	Quantity:		Size:	Quantity:
Device ID:			Device ID:	
Officer ID:		~	Officer ID:	
Officer.		AE	Officer:	
Time			Time:	
- Sae	Quantity:		Size:	Quantity:
Device ID:	THE R. L.		Device ID:	
Officer ID:			Officer ID:	
Officer:			Officen	
Time			Time:	
Contract of the Owner of the Ow	Quantity:		Size:	Quantity:

Зона вызова панели управления

Рисунок 8. Вызов панели управления



Рисунок 9. Панель управления

Описание кнопок панели управления:

- Restart: перезагрузить систему управления МАВР на терминале.
- Exit System: закрыть систему управления МАВР и отобразить на рабочем столе экрана интерфейс оперативной системы.
- Power Off: выключить питание терминала

5 Эксплуатация терминала

5.1 Управление терминалом

5.1.1 Использование сенсорного экрана

ВНИМАНИЕ!

Для работы с сенсорным экраном используйте только пальцы!

Следите за тем, чтобы сенсорный экран не соприкасался с электронными устройствами. Возникающие при этом электростатические разряды могут привести к неправильной работе сенсорного экрана или выходу его из строя.

Не допускайте попадание на сенсорный экран воды Повышенная влажность и попадание жидкости могут стать причиной неправильной работы сенсорного экрана.

Жесты сенсорного экрана

Касание:

Коснитесь экрана пальцем, чтобы открыть приложение, выбрать пункт меню, нажать экранную клавишу или ввести символ с помощью экранной клавиатуры (Рисунок 10).



Рисунок 10. Касание

5.1.2 Удаленный доступ к терминалу

1. Запустите приложение «mstsk».

格 MegaRA Storage	ADD AnyDesk.exe
档 - MyDockir Shortcu	ang - TeanWewer cot 11
G MyPlay Shortcu	
AnyDes	esk un X
£	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.
7 _{Ope}	en: misse This task will be created with administrative privileges.
eG	OK Cancel Browse



2. Укажите IP-адрес терминала в поле для ввода.

Remote Deskt	op Connection		
	onnection		
Computer: 19	2.168.0.88	•	
User name: Nor	ne specified		
You will be asked I	for credentials when you co	nnect.	
💽 Options		Connect	Help

Рисунок 12. Подключение к терминалу

3. Введите имя пользователя в поле «station» и пароль (по умолчанию ух2015) и нажмите кнопку «ОК» (Рисунок 13).

000
«Элеста»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Лист 17 Листов 35

Vindows Security		
Enter your credentials These credentials will be used	to connect to 192.168.0.88.	
station		
Use ano	ther account	
🔲 Remember my crede	entials	
	OK	Cancel

Рисунок 13. Авторизация для подключения к Терминалу

5.1.3 Установка ІР-адреса терминала

1. Коснитесь нижнего левого угла экрана для вызова панели управления (Рисунок 14).

Officer ID:		Devi	ce ID:		
		Offic	ter ID:		
Officer		Offi	ter:		
Time		Time	e		
Size	Quantity:	Size		Quantity:	
Device ID:		Devi	ce ID:		
Officer ID:		Offic	cer ID:		
Officer.		Offic	CET:		
Times		Tim	e		
Sce	Quantity:	Size		Quantity:	
Device ID:		Devi	ce ID:		
Officer ID:		Offic	er ID:		
Officer:		Offic	cer:		
Times		Tim	e		
* Sae	Quantity:	Size		Quantity:	
Device ID:		Devi	ce ID:		
Officer ID:		Offic	cer ID:		
Officer:		Offic	ten:		
Times		Tim	e		
Size.	Quantity:	Size		Quantity:	



5.2 Основные операции

5.2.1 Включение терминала

1. Подключите терминал в сеть и нажмите кнопку питания на корпусе устройства.



Рисунок 16. Включение терминала

 После включения терминала автоматически загружается программное обеспечение в течение 20 секунд и на экране отображается веб - интерфейс системы управления.

			Device ID:	
Officer ID:			Officer ID:	
Officer.			Officer:	
Time:			Time	
Size	Quantity:		Size:	Quantity:
Device ID:			Device ID:	
Officer ID:			Officer ID:	
Officer.			Officer:	
Times			Time:	
Size	Quantity:		Size:	Quantity:
Device ID:			Device ID:	
Officer ID:			Officer ID:	
Officer:		, and the second s	Officer:	
Time			Time:	
* Sae	Quantity:		Size:	Quantity:
Device ID:			Device ID:	
Officer ID:			Officer ID:	
Officer:			Officer:	
Time			Time:	
	Quantity:		Size:	Quantity:

Рисунок 17. Интерфейс системы управления

5.2.2 Установка МАВР

Установите МАВР в разъем терминала, как показано на рисунке (Рисунок 18).





5.2.3 Загрузка данных

После установки МАВР система управления терминала автоматически загрузит все файлы с МАВР. При этом на интерфейсе системы будет отображаться процесс загрузки (Рисунок 19).

	Device ID:	149K0008	Contraction of the second	A BUILT	a same	Device ID		
-	Office ID-	Contraction of the	and the second second	A DECEMBER OF		Officer ID.		
47	Officer		and the pick	Sertimenton .		Officer		
	Time	26min375			100 m	Love		
	Size:	6388.10 M	Quantity	n		Stee	Quantity	0.08
	Device ID:	P		In the second se	The state	Device ID:		
	Officer ID:	and the second				Officer 40:		
	Officen	J- GROWENS				Officen		
	Time			- Internet and		Line		
	Size	12 Automatic of the last	Quantity:	-		Sizel	Quantity	
	Device ID:		and the second second			Device ID:		
	Officer ID:				K	Officer ID:		
	Officer	COLUMN TWO IS		1 - Carlos Carlos	-	Officer		
	Time:		and the second se			Ime		
	Size:	100000000000000000000000000000000000000	Quantity			Size	Quantity	
	Device ID:	Part - Contractor		. Carter and the second		Device ID:		
	Officer ID:					Officer ID:		
	Officer					Officen		
	Time		the second second			Time		
	Site:		Quantity:			Spei	Quantity:	
Local	IP Address:	Network outages	Time: 06/0	1/2016 23:53:50:	7. Total	Disk Capacity: 1862.89G	Space used: 4.61G	ce Availa

Рисунок 19. Загрузка данных с МАВР

5.3 Операции через Веб-интерфейс

5.3.1 Авторизация через веб-интерфейс

Откройте веб-браузер с любого ПК, установленного в локальной сети и укажите адрес терминала в строке браузера. Если сеть настроена корректно, на дисплее отобразится окно для авторизации системы управления, в котором необходимо указать имя пользователя и пароль (Рисунок 20).

a la http://102.169.0.65/unitesas/legin.ice		- D 4 Y B for	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Edit View Empiritas Tools Help			
avorites 🧭 Digital Evidence Management System		🏠 🔹 🖾 👻 🖶 👻 Page	 Safety - Tools -
	Welcome Digital Evidence Management System		
	& UserName		
	& UserName		
	8 UserName •••••• Login		

Рисунок 20. Авторизация в системе управления

Примечание: По умолчанию для администратора установлено имя пользователя «admin», пароль «888».

5.3.2 Просмотр файлов

Основное окно веб-интерфейса системы управления для просмотра файлов показано на следующем рисунке:



Рисунок 22. Просмотр видео

Примечание: Если вы установили плагин adobe flash на ПК, необходимо для начала воспроизведения установить плагин flash.

Предоставляется возможность увидеть записанные файлы списком, для этого нажмите в меню пункт «Review files». Окно интерфейса примет следующий вид:

ООО «Элеста»		руководс	ии	Лист 23 Листов 35							
Digital Evide	ence Manageme	nt System				8	Welcome admin	06/02/2016	15:11:50 Thu	م	ப்
Navigator =	Home Review Fil	es×									~
Review Files	Date Uploaded	to	Office	e ID		Devic	e ID		Q Search	QAdvanc	ed
B Division	Department 《				Remove	♣ Download	C Export				
😌 Personnel		Department Office ID	Officer Name	Date Recorded	Recording time	Length(Min)	Resolution	Device ID	Impt Level	Main Task	
Docking Station		8 XX Division 00001	jon	2016-05-24	08:10:38	6s 256ms	1280X720	M900008	Normal		^
		9 🗌 XX Division 00001	jon	2016-05-24	08:12:14	6s 256ms	1280X720	M900008	Normal		
		10 🗌 XX Division 00001	jon	2016-05-24	08:13:24	1s 301ms	1280X720	M900008	Normal		
		11 🗌 XX Division 00001	jon	2016-05-24	08:13:38	1s 301ms	1280X720	M900008	Normal		
		12 XX Division 00001	jon	2016-05-27	02:31:41	1s 301ms	1280X720	M900008	Normal		
		13 XX Division 00001	jon	2016-05-27	02:32:54	1s 301ms	1280X720	M900008	Normal		
Amountain and a second se		14 🗌 XX Division 00001	jon	2016-05-27	02:33:24	5s 305ms	1280X720	M900008	Normal		
		15 XX Division 00001	jon	2016-05-27	02:33:29	5s 305ms	1280X720	M900008	Normal		Ň
		20 V 14 4 Page 1	of 1 🕨 🕅	0					Displayi	ing 1 to 19 of 19	items

Рисунок 23. Просмотр списка файлов

5.3.3 Описание статусов доступа к файлам

Для доступа к файлам у пользователей могут быть следующие статусы:

Lock (Заблокирован) - Сотрудникам, имеющим такое разрешение, разрешается доступ и воспроизведение заблокированных файлов, но не разрешается разблокировка и удаление заблокированных файлов.

Unlock (Разблокирован) - Сотрудникам с таким разрешением разрешается доступ, воспроизведение, разблокировка и удаление заблокированных файлов.

Protect (Защита) - Сотрудникам, имеющим или не имеющим данное разрешение, доступно проигрываение защищенных файлов, но не доступно снятие защиты с файла и удаление защищенных файлов.

Unprotect (Снятие защиты) - Сотрудникам, имеющим данное разрешение, доступно воспроизведение файлов, снятие защиты с файлов и их удаление.

5.3.4 Установка прав доступа и защита файлов

Для установки прав доступа персонала к файлам и настройки защиты файла необходимо в списке файлов нажать на активную строку «Detail» (Рисунок 24).

Откроется окно для настройки прав доступа сотрудника к файлу и защиты

файла. Активируйте один из флагов - Lock, Unlock, Protect, Unprotect, в соответствии с полномочиями сотрудника (Рисунок 25).

Для защиты файла флаги доступа должны быть заданы корректно.

Digital Evider	nce Managemer	nt Syste	m							8	Welcor	me admin	06/02/2016	15:17:27 Thu	Ş	ه را)
Navigator	Home Review File	ts ×															
📓 Features 🛛 🗸																	\approx
Review Files	Date Uploa	ied 🗹	to	1000 1000 1000 1000	C	Office ID			De	vice ID			Q Searc	h QA	dvanced		
😂 Division	Department 《	Play List															
Personnel	XX Division	🔒 Lock	🔒 Unlock	Play ○ Pro	otect 🖉 Unpro	tect 🕞 Remove		Export									
Docking Station		Min)	Resolution	Device ID	Impt Level	Main Task	Subtask	File Type	Size(MB)	Date Uploader	IsLock	Protect	Uploaded Clou	Case ID	Memo	operate	
Docume builder		9 ims	1280X720	M900008	Normal			Photo	0.99	2016-05-27 02	UnLock	Unprotect	0.0%			Detail	^
		10 ms	1280X720	M900008	Normal			Video	20.01	2016-05-27 02	UnLock	Unprotect	0.0%			Detail	
		11 ms	1280X720	M900008	Normal			Photo	1.08	2016-05-27 02	UnLock	Unprotect	0.0%			Detail	
		12 ms	1280X720	M900008	Normal			Photo	0.97	2016-05-27 02	UnLock	Unprotect	0.0%			Detail	È,
		13 ms	1280X720	M900008	Normal			Photo	0.97	2016-05-27 02	UnLock	Unprotect	0.0%			Detail	
		14 ims	1280X720	M900008	Normal			Video	20.02	2016-05-27 02	Lock	Unprotect	0.0%			Detail	
		15 ims	1280X720	M900008	Normal			Photo	0.18	2016-05-27 02	UnLook	Protect	0.0%			Detail	
		16 ims	1280X720	M900008	Normal			Photo	0.97	2016-05-27 02	UnLock	Unprotect	0.0%			Detail	
		17 tms		M900008	Normal			Audio	0.43	2016-05-27 02	UnLock	Protect	0.0%			Detail	
		18 ms		M900008	Normal			Audio	0.16	2016-05-27 02	UnLock	Unprotect	0.0%			Detail	
Reports >		19 7ms	1280X720	43654	Normal			Video	12.62	2016-05-30 01	UnLock	Unprotect	0.0%			Detail	~
🖸 System 🔷 🔪		< 20 V	I I Pag	e 1 of 1 🕨	M O									C)isplaying 1 to	> 19 of 19 ite	ams

Рисунок 24. Настройка статуса доступа

V														
Navigator	Home Review File	×												
			Review Video											
A Review Files	Date Upload	ed	Office ID 00001	1							QSearc	h QA	dvanced	
🙆 Division	Department 《	Play	Officer Name jon File Type Video											
Personnel		a	Main Task			$\langle \rangle$	15	1	Lock	Protect	Unloaded Clor	Case ID	Memo	operate
Docking Station		0 1	Importance Level Normal			1	1		hLock	Unprotect	0.0%			Detai
		10	IsLock O Lock @	Unlock		-			Lock	Unprotect	0.0%			Detail
		11	Protect O Protect	Output		DSI_M 2016/	00008_000008 05/24 08:13:25		Lock	Unprotect	0.0%			Detail
		12	Device ID M900008	0.10.04	•	0:00 /0:01		t	Lock	Unprotect	0.0%			Detail
		13	Length(Min) 1s 301ms	5.13.24					Lock	Unprotect	0.0%			Detail
		14 i	Docking Station 192.168.0.65						.ock	Unprotect	0.0%			Detail
		15 i	Case ID				Plug-in	8	Lock	Protect	0.0%			Detai
		18 i	Subtask		Agent IP 192.168.0.65				Lock	Unprotect	0.0%			Detail
		17	Size(MB) 20.01		Date Uploaded 2016-05-27 02:34:44				Lock	Protect	0.0%			Detail
		18	ns M900008	Normal	Au	idio	0.16 2016-	-05-27 02	UnLock	Unprotect	0.0%			Detail
Reports)		19 7	ms 1280X720 43854	Normal	Vid	ieo	12.62 2016-	05-30 01	UnLock	Unprotect	0.0%			Detai
			<											>

Рисунок 25. Установка флагов для доступа

5.3.5 Отделы

Раздел «Division» предназначен для управления отделами. Предоставляется возможность добавить отдел, изменить информацию об отделе и удалить отдел. Нажмите на пункт «Division» в меню, система предоставит окно для управления отделами (Рисунок 26).

ООО «Элеста»		РУК	OBOJ	ІСТВО	ПО ЭК	СПЛУ	ATAI	ии		Лис Лист	ст 25 10в 35	5
Digital Evider Navigator Features Review Files Division Personnel Docking Station	Home Division :: Department Department XX Division	Departments List + Add @ Modify Dept No 1 0001	Q Search — Remove Department XX Division	+ Export Parent Departme	nt Created by	Memo		B Date Created	Welcome admin 06/0	2/2016 15:27:00 Thu		ج
Reports >			Page 1 of 1	• н о							Displaying 1 to 1	l of 1 items

Рисунок 26. Окно для работы с отделами

Отделы располагаются в виде списка. Для просмотра или редактирования информации об отделе установите флаг в чек-боксе в строке отдела и нажмите «Modify» (Рисунок 27). В появившемся окне измените необходимую информацию и нажмите кнопку «Save».

Digital Evider	nce Managemei	nt System			O Welcome admir	06/13/20	16 14:23:33 Mor	, ,	(
Navigator	Home Division ×								
🔊 Features 🛛 🗸									
Review Files	Department		QSearch						
B Division	Department 🛛 🐇	Departments List							
Personnel		+Add ØMoo	lify — Remove + Export				n		
Docking Station		Dept No					ated		
		1 10001 2 20001	Parent Department XX Division V Dept No 20001	Department	abc		31		
			Memo 123						
					Cancel 🗄 Sav	•			
Reports >									
🖸 System >		20 🗸 📢 🖣	Page 1 of 1 🕨 🕅 🔿					Displaying 1 to 2	of 2 items
			Digital Evidence Management Syste	m					
		Ри	сунок 27. Информаци	го до ві	гделе				
Для	добавлен	ия нов	ого отдела в строи	ke, pa	сположе	нной	над	списк	ом,

нажмите «add», укажите информацию для отдела и нажмите «Save».

Для удаления отдела установите флаг в чек-боксе удаляемого отдела и нажмите «remove».

5.3.6 Персонал

Раздел управления персоналом предназначен для добавления информации о сотрудниках и закрепленных за ними МАВР, для связи сотрудника с МАВР, редактирования, экспорта и удаления данных о сотрудниках.

Для доступа к разделу нажмите пункт меню «Personal» (Рисунок 28).

Digital Evide	nce Managemen	t System						8 Welcome	admin 06/02/2016 1	5:27:57 Thu	, 0	Ċ
Navigator	Home Division ×	Personnel ×										
🔓 Features 🔍												~
Review Files	Office ID:		Office	er Name :		📿 Sea	irch					
🙆 Division	Departments List 🛛 ≪	+Add 🖉 Modify	- Remove + E	xport								
🗟 Personnel	XX Division	Office ID	Officer Name	Department	Task	Device ID	Phone	Created by	Date Created	Memo		
Docking Station		1 00001	jon	XX Division		M900008		administrator	2016-05-17			
Reports >												
System >		20 V 14 4 Pa	ige 1 of 1 🕨	м о						Dis	playing 1 to 1	of 1 items
				Digital Evide	ence Managen	nent System						

Рисунок 28. Раздел управления персоналом

Список персонала отображается в виде таблицы. Над таблицей расположены кнопки управления:

Add – добавление сотрудника;

Modify – редактирование информации;

Remove – удаление сотрудника;

Export – экспорт данных из системы.

Пример окна просмотра информации / создания / редактирования сотрудника представлен на рисунке (Рисунок 29).

ООО «Элеста»	P	Лист 27 Іистов 35						
Digital Evider	nce Management	t System Personnel×		8	Welcome admin 0	6/13/2016 14:39:48 Mc	on 🔎	Ċ
Features	Office ID:		Officer Name:	QSearch				
Division Personnel	Departments List 🛛 ≪	+ Add Modify Officer Information	- Remove - + Export				Memo	
Docking Station		1 E	Office ID: 333 Sex: Male	Officer Name : Phone : Task :	333WW			
			Device ID: M900000 Memo:	Upload Password:	Canaal E			
						Joave		
Reports >			e 1 of 1 🕨 🕅 💍				Displaying 1 to	1 of 1 items

Рисунок 29. Информация о сотруднике

5.3.7 Терминалы

Раздел «Терминалы» предназначен для просмотра информации о статусе каждого терминала, подключенного по локальной сети. Для доступа к разделу кликните пункт меню «Docking Station».

Digital Evider	nce Managemen	t System									8 Welco	me admin	06/02/2016 15	:28:18 Thu	, P	Ċ
Navigator	Home Division ×	$Personnel \times$	Docking Static	on ×												
🔓 Features 🛛 🗸																~
Review Files	Department:			Но	ostIP:			Quic	k Search)						
🖓 Division	Departments List 🛛 ≪	📿 Docking S	Stations List													
Personnel	XX Division	Modify	- Remove	Lock 🔒 Un	lock										Total::7 Online:	2Offline: 5
- Docking Station		No No	Department	Host	Host Domain	Host Port	Agent IP	Agent Port	Online	Files	Total Disk Sp	a: Used Space	Space Remai	ini Utilization	Memo	
		1 🗌 1		192.168.0.51				2013	4	6	175.78GB	51.41GB	124.37GB	29%		
		2 2 2		127.0.0.1					х	0	0.00MB	OMB	0.00MB			
		3 🗌 3		127.0.0.1					х	0	0.00MB	OMB	0.00MB			
		4 🗌 4		127.0.0.1					x	0	0.00MB	OMB	0.00MB			
		5 🗌 5		127.0.0.1					х	0	0.00MB	OMB	0.00MB			
		6 🗌 6		127.0.0.1					х	0	0.00MB	OMB	0.00MB			
		7 🗌 7		192.168.0.65					V	6	3723.30GB	206MB	3723.10GB	0%		
🔄 Reports 💦 🔪																
C System		20 🗸 🖂	Page	of 1 🕨 🕨	0										Displaying 1 to 7	of 7 items
					Digital Evi	dence Man	agement Sy	rstem								
		P	исунов	c 30. 1	Просм	ютр	сост	ояні	ля т	ерми	нало	В				

5.3.8 Статистические отчеты

Для просмотра статистки и анализа информации о загруженных файлах нажмите меню «Reports», в нем выберите пункт «Reports». Система отобразит окно для формирования и просмотра статистических журналов (Рисунок 31).

Digital	Evider	nce Managem	ent System							8	Welcome ad	min 06/02/20	16 15:29:30 Thu	م.	\bigcirc
Navigator	≡	Home Division	× Personnel ×	Docking Station ×	Reports×										
Features	>														~
Reports	~	Office ID			Office	r Name				Date Recorde	d	🗊 to			
Reports		Department			Q Search										
Log		Uploaded by Officer	Uploaded by Depar	rtment Playback Freq	uency										
Eu		Department	Video Length(Min)) Audio Length(Min)	Image Quantity	Mark Quantity	Mark Rate	Charge Rate	Activated	Total	Device Usage	Activated Rate	Files		
		1 🗌 XX Division	0		0	0	0	0	0	2	0	0	0		
		2 🗌 Sum	0		0	0	0	0	0	2	0	0	0		
C System		20 🗸 🕅 🖣	Page 1 of 1	• н о									6	Displaying 1 to 2	of 2 items
					D' 1	5 I M 1 I		<i>c</i> .							

Рисунок 31. Просмотр журналов

5.3.9 Системные журналы

Для просмотра детальной информации о работе системы, нажмите меню «Reports», в нем выберите пункт «Log». Система отобразит окно для формирования и просмотра системных журналов (Рисунок 32).

ООО «Элеста»	РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦ	ИИ . Л	Лист 29 истов 35
Digital Evide	nce Management System	B Welcome admin 06/02/2016 15:30	31 Thu 🔎 🕛
Navigator	Home Division × Personnel × Docking Station × Reports × Log ×		
Features >			~
Reports 🗸 🗸	User: Event:	Event Content:	
Reports	Upload IP address: Time: Time:	QSearch	
	D Time User Event Event Content	Upload IP address	
	1 1885 2016-08-02 00:30:08 admin Function Module Statistic	192.168.0.51	^
	2 🗌 1886 2016-08-02 00:30:08 admin Function Module Statistic	192.168.0.51	
	3 🗌 1887 2016-08-02 00:30:08 admin Function Module Statistic	192.168.0.51	
	4 🗌 1884 2016-08-02 00:28:58 admin Function Module Docking Station	192.168.0.51	
	5 🗌 1883 2018-08-02 00:28:36 admin Function Module Personnel	192.168.0.51	
	6 🗌 1882 2016-08-02 00:27:38 admin Function Module Division	192.188.0.51	
	7 1881 2016-08-02 00:27:34 admin Function Module View Files	192.188.0.51	
	8 1880 2016-06-02 00:20:46 admin View Files M900008@2018052702332910.jpg	192.168.0.51	
	9 1879 2016-06-02 00:20:40 admin View Files M900008@2018052702332510.mp4	192.188.0.51	
	10 1878 2016-06-02 00:20:09 admin View Files M900008@2018052408132510.mp4	192.168.0.51	
	11 1877 2016-06-02 00:20:08 admin View Files M900008@2018052408121510.jpg	192.168.0.51	
	12 1876 2016-06-02 00:19:58 admin View Files 43854@2016053003420210.mov	192.168.0.51	
	13 1875 2018-06-02 00:19:52 admin View Files M900008@2018052408132510.mp4	192.168.0.51	~
Ly system	20 V H 4 Page 1 of 75 V H 0		Displaying 1 to 20 of 1491 items

Рисунок 32. Системные журналы

5.3.10 Безопасность

Для создания или изменения пользователей системы и назначения им прав администрирования, выберите меню «Security». Система отобразит окно со списком авторизованных пользователей (Рисунок 33).

lavigator 📃	Home Division ×	Personnel × Docking Sta	tion × Reports × Log × S	Security×			
	User No:		User Name:	Q Quid	k Search		
	Departments List ≪	🔾 User List				Permissions Setting	
A Samit	XX Division	+ Add Ø Modify - Re	move			Save Setting	
m		User No	User Name	Department	Availabel	Permissions	
Options		1 🗌 admin	administrator	XX Division	yes	1 Review Files	
Seting Cloud		2 123	dd123	XX Division	yes	2 Seting Cloud	
Setting Docking		3 4444	4555	XX Division	yes	3 Setting Docking	
Upload Policy		4 5555	SSSS	XX Division	yes	4 Upload Policy	
						5 Reports	
						6 Log	
						7 Division	
						8 Personnel	
						9 Security	
						10 Options	
						11 Docking Station	
		10 V K 4 Page 1	of 1 🕨 🕅 🖒		Displaying 1 to 4 of 4 ite	12 Track	
		10 и ч Раде 1 Рисун	ок 33. Окно) раздела «Бе	Displaying 1 to 4 of 4 ite 30Пасность»	13 n	
Пос	ле выг	юлнения	любых и	изменений	прав дост	упа пользова	ателе

ООО «Элеста»		РУКОВО,	дство по	ЭКСПЛУ	УАТАЦИИ	I J JI	Іист 30 истов 35
Digital Evider	nce Managemei	nt System			8 Wel	come admin 06/13/2016 16:21:15 Mo	" " "> ()
Navigator	Home Division ×	Personnel × Dock	ing Station × Log ×	Reports × Options ×	Setting Cloud × S	etting Docking × Upload Policy ×	Security×
Features		T CISONNEL > DOCK		Coptions ~			Security ×
	User No:		User Name :		Quick Search		
	Departments List //	O Liser List				Permissions Setting	
_ System ✓	Departmento Liot - ((Domovo			Save Setting	^
Security			- Remove			Permissions	_
Options		User No	User Name	Department	Availabel	1 Review Files	
Setting Cloud		1 admin	administrator	XX Division	yes	2 Publish	
Setting Docking		3 444	444mm	XX Division	Ves	3 Setting Cloud	
Linload Policy		4 mhylen	mhylen	XX Division	yes	4 Setting Docking	
		5 test	test	XX Division	yes	5 Upload Policy	
						6 Reports	
						7 🗌 Log	
						8 Division	
		10 V K 4 P	age 1 of 1 🕨 🕅	Ó	Displaying 1 to 5 of 5 ite	9 Personnel	~
			Digital Eviden	ce Management System	1		
Для «Options» () Digital Evidence	настроил Рисунок Management Syst	КИ (0азое 35). ^{em}	вых сист	емных ф	ункции	КЛИКНИТС ПУН 8 Welcome admin 06/02/2016 153	IKT МСНЮ 149 Thu Р ()
Navigator 🗮 Hor	me Division × Persor	nel × Docking Station >	Reports × Log × Se				
Features >	ptions Subtask						
Reports >	B-B Basic Informatio	asic Information					
🖸 System 🗸	Media types + A	.dd 🖉 Modify — Remo	ve				
A. Security	Main task	No	File Extension	,	Media Types	Memo	
	1] 1	avi		Video		^
Seting Cloud	3 [3	mp4		Video		
Setting Docking	4 [4	mov	١	Video		
Upload Policy	5 [5	fiv	١	Video		
En option to may	6 [6	gqi	F	Photo		
	7 [7	bmp	F	Photo		
	8	8	gif		Photo		
	10] 10	wav		Audio		
	11 [11	txt	1	Text		
	12		don .		Document		
<		▶ 4 4 Page 1 0					Displaying 1 to 12 of 12 items
			Digital Evide	nce Management System			
		Рисуно	к 35. Наст	ройка базо	вых функ	ций	
		·			- *		

5.3.12 Сервисы облачного хранения

Для настройки параметров доступа к облачным сервисам Mircosoft Azure и установки параметров облачного хранилища выберите меню «Setting Cloud». Система отобразит окно настроек облачного хранилища (Рисунок 36).

Digital Evider	nce Management System						8	Welcome admi	n 06/02/2016	5 15:35:24 Thu	~	ப
Navigator	Home Division × Personnel :	Docking Station ×	Reports ×	Log × Security	× Options ×	Seting Cloud \times	Setting Docking ×					
📓 Features 💦 👌												~
🔚 Reports 💦 >				i 🛛 📦 🕨	• • ••							
[🖓 System 🗸 🗸				~		Service has not b	een activated					
A Security	Operation											
Options	Modify Start - Uninstall											
Seting Cloud	Connect Endpoint	Endpoint Protocol	Storage Name	Access Key		Database Driver	r Database Url		Database Name	Database Userna	me Database Pas	sword
Setting Docking	1 Inttp://yixg123.blob.core.chinacloud	api.cn http	yixg123	WZIqI8Z5cGWeqr63J	qVVaItKdd9pPekuzV	VBCtQ: net.sourceforge.	.jtds.jdbc.i jdbc.jtds:sqlserver:	//127.0.0.1:1433	MyExce	58	2014	
Upload Policy												
	10 1 14 4 Page 1 of 1	• н о								1	Displaying 1 to 1	of 1 items

Рисунок 36. Окно настроек облачного хранилища

Адрес облачного хранилища и ключ для доступа к аккаунту предоставляется Microsoft Azure.

Navigator 📃											
	Home Division × Perso	onnel × Docking Statior	n× Reports× Log	× Security× Options×	Seting Cloud ×						
Reports >				N							
🗜 System 🗸 🗸			Edit Information				×				
A Security	Operation	~	Connect Endpoint	http://yixg123.blob.core.china	cloudapi.cn		^				
Options	Modify OClose		Endpoint Protocol	http							
Seting Cloud	Connect Endpoint	Endpoint Protocol	Storage Name	yixg123				Database Name	Database Userna	me Database Pa	sw
Setting Docking	1 Mttp://yixg123.blob.core.chi	nacloudapi.cn http	Access Key	altKdd9pPekuzWBCtQJxJKJ	/6nVqDrhNhSGV/LwixvbfXr	nZfAs3vqUxoLuD		MyExce	58	2014	
Upload Policy			Database Driver	net.sourceforge.jtds.jdbc.Driv	er						
			Database Url	jdbc:jtds:sqlserver://127.0.0.1	:1433						
			Database Name	n							
			Database Username	h							
			Database Password			×	~				
					Q	Confirm	Cancel				
	10 V 14 4 Page 1	ofl 🕨 🕅 Ö							1	Displaying 1 to 1	of



Рисунок 38. Загрузка файлов в облако

Примечание: Система управления терминалом поддерживает только облако Microsoft Azure.

5.3.13 Параметры терминала

Для настройки параметров установки терминала нажмите меню «Setting Docking», система откроет окно для установки параметров терминала (Рисунок 39). Также предоставляется возможность перезагрузить систему терминала из данного окна, нажав на кнопку «Apply».

Digital Evidence Management System Mavigator Mavigator Mavigator Control Mavigator Control Mavigator Mavigator Control Mavigator Mavigator Control Mavigator Mavigator <th>ООО «Элеста»</th> <th>РУ</th> <th colspan="6">Лист 33 Листов 35</th>	ООО «Элеста»	РУ	Лист 33 Листов 35					
Navigator Home Division Perconnel Docking Station Reports Options Setting Cloud Setting Cloud <th>Digital Evider</th> <th>nce Management System</th> <th>\times</th> <th></th> <th></th> <th>8</th> <th>Welcome admin 06/02/2016 15:38:25 Thu</th> <th><u>ب</u></th>	Digital Evider	nce Management System	\times			8	Welcome admin 06/02/2016 15:38:25 Thu	<u>ب</u>
Pettors © Doking Mange © Reports © Addity © Apply © System I area Vale Mano I area Tagle Security I area Digital Docking Station System I area Japa Digital Docking Station System File Index and sared	Navigator	Home Division × Personnel ×	Docking Station × Reports ×	Log × Security	< Options × Seting Cloud ×	Setting Docking ×		
Planting Planting I make Name Mase I make Security Security I make Security Security <t< td=""><td>🔓 Features 💦 🔪</td><td>Ocking Manage</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td></t<>	🔓 Features 💦 🔪	Ocking Manage						8
Image Yake Manip I = Lagaage Baglia I = Lagaage Biglia I = D Security I = D Difference I = Dofference Difference	Reports >	Modify Apply						
1 Lagage Eggita Security 2 AppName OpioLocking Station System Image: Opiona 1 Incload OpioLocking Station System Image: Opiona 1 Incload Security Security Image: Opiona 1 Incload Opiologica Security Security Image: Opiona 1 Incload Opiologica Security Security Security Image: Opiona 1 Incload Opiologica Security	💭 System 🗸 🗸	Name Name	Value		Memo			
instruction 2 AppName Digital Docking Station System io Options 3 In Cloud 0 File index saved serve io Options 4 ID Server ID Address Server ID Address io Options 5 Port 2013 Server Port io Information 0 Detecting Weeker the server is transd on io Information 0 Detecting Weeker the server is transd on io Information 1 Options 1 io Information 1 Detecting Weeker the server is transd on io Information 1 Detecting Weeker the server is transd on io Information 1 Detecting Weeker the server is transd on io Information 1 Detecting Weeker the server is transd on io Information 1 Detecting Weeker the server is transd on io Information 1 Detecting Weeker the server is transd on io Information 1 Detecting Weeker the server is transd on io Information 1 Detecting Weeker the server is transd on io Information 1 Detecting Weeker the server anthemicatris is requited before data is docked <	A	1 🗌 Language	English					
Image: Control Image: Control Image: Control Files index saved server Image: Control Image: Control Server IP Addess Server IP Addess Image: Control Image: Control Server IP Addess Server IP Addess Image: Control Image: Control Server IP Addess Server IP Addess Image: Control Image: Control Server IP Addess Server IP Addess Image: Control Image: Control Server IP Addess Server IP Addess Image: Control Image: Control Server IP Addess Server IP Addess Image: Control Image: Control Server IP Addess Server IP Addess Image: Control Image: Control Server IP Addess Server IP Addess Image: Control Image: Control Server IP Addess Server IP Addess Image: Control Image: Control Image: Control Server IP Addess Image: Control Image: Control Image: Control Server IP Addess Image: Control Image: Control Image: Control Server IP Addess Image: Control Image: Control Image: Control Server IP Addess Image: Control<	Security	2 AppName	Digital Docking Station System					
Image: Setting Docking Image: Seting Docking Image: Setting Docking Im	Options	3 IsCloud	0		Files index saved server			
S Pert 2013 Server Pert Image: Docking S Image: Docking Deckcting whether the server is turned on Image: Docking Image: Docking Image: Docking Deckcting whether the server is turned on Image: Docking Image: Docking Image: Docking Deckcting whether the server is turned on Image: Docking Image: Docking Image: Docking Image: Docking Deckcting whether the server is turned on Image: Docking Image: Docking Image: Docking Image: Docking Deckcting whether the server is turned on Image: Docking Image: Docking Image: Docking Image: Docking Deckets uploaded files Image: Docking Image: Docking Image: Docking Image: Docking Deckets uploaded files Image: Docking Image: Docking Image: Docking Image: Docking Deckets uploaded files Image: Docking Image: Docking Image: Docking Image: Docking Deckets uploaded files Image: Docking Image: Docking Image: Docking Image: Docking Deckets uploaded files Image: Docking Image: Docking Image: Docking Image: Docking Docking Docking	Seting Cloud	4 [] IP			Server IP Address			
6 Is Monitor 0 Detecting whether the sarve is turned on C Upload Policy 7 Is HiskoPentop 10 Whether the factop 8 Is DetRive 10 Detecting whether the sarve is turned on Detecting whether the sarve is turned on 9 UshoPort 12 Detecting whether the sarve authentication is required before data is docked 10 Is UbbPass -1 Whether user authentication is required before data is docked	Setting Docking	5 Port	2013		Server Port			
Initial deplotory 1 Initial deplotory 1 Whether to find the desitory Image: Imag	Unload Policy	6 IsMonitor	0		Detecting whether the server is turned o	n		
In Deemse 1 Deemse tipocated time Image: Deemse tipocated time Displays the number of ports Image: Deemse tipocated time Displays the number of ports Image: Deemse tipocated time Displays the number of ports	LE Optour foncy	7 IsHideDestop	1		Whether to hide the desktop			
Conserver 11 Dispurys the number of ports 10 IstUbbPass -1 Whether user authentication is required before data is docked		8 IsDelfiles	1		Delete uploaded files			
N ☐ ISUSTANDS -1 WORKER FOR ADDRELADADE IS REQUERE DEDUCT SMALLS BULKER		9 UsePer	12		Displays the number of ports	hafaan daa in daalaad		
10 V H 4 Page 1 of 5 V H O		10 V 14 4 Page 1 of 5 b	ы о				מ	splaying 1 to 10 of 45 items

Рисунок 39. Параметры терминала

Для изменения параметра отметьте его флагом и нажмите «Modify». В появившемся окне выполните необходимые изменения и примените их, нажав «Confirm».

Navigator	=	Home	Division	Personnel	Docking Station	Reports	Log X		Seting Cloud	Setting Doc	king X		
Features	>	O Docking	Manage	r croonner »	Doctang station >	Reports	209 300	opuons	octing cloud ,	Setting Doc	ang ^		1
		⊘ Modify	() Apply										
	<u> </u>	Nan	ne		Value			Memo					
System	~	1 🗌 Lan	guage		English								
A Security		2 🗹 App	Name		Digital Dock	ing Station System							
Options		3 🗌 IsCl	loud		0		Edit Information				×		
Seting Cloud		4 🗌 IP									1		
		5 D Port			2013		Nai	AppName					
Setting Dockin	ıg	6 🗌 ISM	onitor		0								
2 Upload Policy		7 🗌 IsHi	ideDestop		1		Val	e Digital Docking Sta	tion Sy 🗸				
		8 🗌 IsDe	elfiles		1		Mer	10					
		9 🗌 Usb	Port		12								
		10 🗌 IsU:	sbPass		-1				⊘ Confirm	n XCance	1		
		10 -	e e Pa	age 1 of 5	▶ н о		N-3-1 F-1-					Displaying 1 to 10	0 of 45 :
							- Bigital Evidei	ice management sy	51011				
					Рис	унок	40. И	зменен	ие пар	аметр	a		

Для настройки политики загрузки файлов в облако, выберете меню

«Upload Policy». Система отобразит окно, в котором предоставляется возможность выбрать файлы для загрузки в облачное хранилище (Рисунок 41). После выполнения настройки только указанные файлы будут доступны для загрузки в облако.

Digital Evide	nce Managemer	nt Sy	stem	>							8	Welcome	admin 06/02/20	016 15:40:14 Thu	~	ப
Navigator	Home Division ×	Pers	onnel×	Dockir	ng Station ×	Reports	Log×Se	curity× Opt	ions × Seting	Cloud × Se	tting Docking \times	Upload Pol	licy×			
Features >																~
Reports	Date Upload	ied 🗠		to			Office IE				Device ID		QSe	arch		
🖸 System 🗸 🗸	By File By Dept B	ly User	Media	Rank B	y Permission											
A Security	Department 《	B	Jpload	× Cance	el											^
Options	A DIVISION			Upload	Department	Office ID	Officer Name	Date Recorded	Recording time	Length(Min)	Resolution	Device ID	Impt Level	Main Task	Subtask	t
Sating Claud		1		8				2018-05-27	10:30:26	11s 345ms	1920X1080	M900003	Normal			
Ciouu		2		8				2018-05-27	10:30:38	8s 609ms	1920X1080	M900003	Normal			
Setting Docking		3		8				2016-05-27	10:30:48	8s 976ms	1920X1080	M900003	Normal			
Q Upload Policy		4		8				2016-05-27	10:30:26	11s 345ms	1920X1080	M900000	Normal			
		5		8				2018-05-27	10:30:36	8s 609ms	1920X1080	M900000	Normal			
		6		8				2018-05-27	10:30:48	8s 976ms	1920×1080	M900000	Normal			
		7		8	XX Division	00001	jon	2018-05-24	08:03:33	6mn 30s	1280X720	M900008	Normal			
		8		8	XX Division	00001	jon	2016-05-24	08:10:38	6s 256ms	1280X720	M900008	Normal			
		9		8	XX Division	00001	jon	2016-05-24	08:12:14	6s 256ms	1280X720	M900008	Normal			
		10		8	XX Division	00001	jon	2018-05-24	08:13:24	1s 301ms	1280X720	M900008	Normal			
																~
_	<														_	>

Рисунок 41. Настройка политики загрузки

6 Устранение возможных неисправностей

6.1 Неисправности сенсорного экрана

При возникновении проблем с корректностью отклика сенсорного экрана, выполните следующие действия:

- Удалите с экрана защитную пленку. Защитная пленка может препятствовать идентификации устройства или привести к неверному распознаванию жеста. Использовать защитные пленки не рекомендуется.
- Убедитесь, что вы нажимаете сенсорный экран чистыми и сухими пальцами.
- Перезагрузите устройство для удаления возможных временных ошибок программного обеспечения
- Убедитесь, что драйвер ЖК-дисплея работает корректно.
- Если сенсорный экран имеет сколы, повреждения, царапины обратитесь в сервисный центр.

6.2 Неисправности сети

- Если отсутствует соединение с терминалом, проверьте сетевое подключение.
- Зайдите на рабочий стол, откройте свойства Lan и проверьте доступность терминала по его IP.

6.3 Неисправности системы управления

Если система управления терминалом не может загрузиться, на экране появится следующее сообщение:



Рисунок 42. Неисправность системы управления

Данное сообщение может означать повреждение системных загрузочных файлов. Необходимо загрузить систему управления с usb носителя с PE, и запустить файл восстановления системы «D: \ USDBAK \ C_USDBAK.GHO» с помощью инструмента Ghost.

Если не удается восстановить систему, возможно, поврежден SSD. В этом случае откройте крышку в нижней части терминала, извлеките SSD и отправьте его в сервисный центр.

6.3.1 Неисправности хранения

Терминал хранит записанные с МАВР файлы на жестком диске. Если жесткий диск заполнен, необходимо его заменить. Нажмите кнопку извлечения жесткого диска, извлеките его и установите новый жесткий диск.



Рисунок 43. Замена жесткого диска

После замены жесткого диска откройте окно управления компьютером, найдите новый жесткий диск и отформатируйте его.