

# Установка устройства в автомобиле

## Подключение устройства



Устройство защиты включается в разрыв цепи между бортовой сетью автомобиля и защищаемым прибором (приборами).

Желтый провод – вход устройства защиты, +10...+32В, подключается к бортовой сети автомобиля с напряжением 12В или 24В.

Черный провод – масса.

Красный провод – выход устройства защиты, подключается к входу питания прибора.

Не рекомендуется соединять между собой черные провода, расположенные на различных сторонах устройства защиты. Это может несколько ухудшить подавление наносекундных помех.