

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

### Включение

1. Подсоедините кабели.
2. Нажмите кнопку включения питания, расположенную рядом с дисплеем, и удерживайте ее нажатой, пока не загорится зеленый индикатор питания.
3. Если необходимо, введите PIN-код SIM-карты.
4. Отрегулируйте положение антенны для получения максимального сигнала и подтвердите завершение этой операции.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Когда на дисплее появляется надпись ГОТОВ, терминал автоматически включает интерфейс ЛВС (если подсоединен кабель и использование интерфейса разрешено). Если соединение с ЛВС не требуется, отсоедините кабель или отключите интерфейс ЛВС, чтобы избежать выставления счетов за передачу данных через этот интерфейс.

Теперь можно выполнять вызовы или передавать/принимать данные.

Если впоследствии возникнет необходимость перенастроить антенну, войдите в меню и выберите: **ПАРАМЕТРЫ > НАВЕСТИ АНТЕННУ.**

### Телефонный вызов

При использовании телефонной трубки с интерфейсом Bluetooth следует выполнить процедуру сопряжения трубки и терминала, и поместить трубку рядом с терминалом EXPLORER 500.


Для выполнения вызова с помощью EXPLORER 500 наберите: **00 <код страны> <номер телефона>** затем нажмите кнопку # или кнопку снятия трубки.

Пример: чтобы позвонить в филиал Thrane & Thrane в Дании наберите: 00 45 39558800 #

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Предусмотрено два режима с разным уровнем качества звука для голосовых вызовов: стандартный голосовой и "Аудио 3,1 кГц." Чтобы использовать для звонка стандартный голосовой режим, наберите перед телефонным номером 1\*.

Чтобы использовать для звонка режим "Аудио 3,1 кГц.", наберите перед телефонным номером 2\*.

Для выполнения вызова на терминал EXPLORER 500 наберите: **+870 <номер мобильного телефона>**



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Предусмотрено два мобильных телефонных номера для голосовых вызовов – один для режима "Аудио 3,1 кГц" и один для стандартного голосового режима.

### Факсимильный вызов

Для отправления факсимильного сообщения с помощью EXPLORER 500 наберите: **00 <код страны> <номер телефона> #.**

Пример: чтобы позвонить в филиал Thrane & Thrane в Дании наберите: 00 45 39558888 #

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При отправлении факсимильного сообщения по аналоговой телефонной линии необходимо выбрать уровень качества звука "Аудио 3,1 кГц".

Чтобы установить уровень качества "Аудио 3,1 кГц.", наберите перед телефонным номером 2\*.

Для отправления факсимильного сообщения на терминал EXPLORER 500 наберите **+870 <номер мобильного телефона>.**

### Местный вызов

Для выполнения местного вызова с телефона с интерфейсом Bluetooth на обычный телефон наберите **0301** и нажмите кнопку снятия трубки.

Для выполнения местного вызова с обычного телефона на телефон с интерфейсом Bluetooth наберите номер Bluetooth-телефона (например, **0201**) и нажмите кнопку #.

Для просмотра местных номеров Bluetooth-телефонов войдите в меню и выберите **СВОЙСТВА > УСТРОЙСТВА BLUETOOTH.**

### Запуск/остановка работы в потоковом режиме с ЛВС

1. Войдите в меню и выберите пункт **ПОДКЛЮЧЕНИЕ**.
2. Выберите потоковый режим для интерфейса ЛВС.
3. Выберите команду **ЗАПУСТИТЬ** или **ОСТАНОВИТЬ**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** При работе в потоковом режиме начисление платы производится по времени соединения. Запущенный сеанс работы с потоками данных будет активен до тех пор, пока он не будет завершен пользователем.

Предварительно необходимо задать и включить требуемые потоковые режимы в окне ЛВС web-интерфейса. См. руководство пользователя.

### Доступ к web-интерфейсу

1. Подсоедините ПК к терминалу EXPLORER 500.
2. Запустите Интернет-браузер.
3. Введите IP-адрес web-интерфейса в поле адреса.

По умолчанию используется IP-адрес 192.168.0.1. Для вывода IP-адреса с помощью меню выберите: **СВОЙСТВА > ТЕРМИНАЛ > IP-АДРЕС**.

### Отправление коротких сообщений (SMS)

1. Выберите в web-интерфейсе: **СООБЩЕНИЯ > Ввод сообщения**.
2. Введите текст сообщения.
3. Введите номер телефона: **00 <код страны> <номер телефона>**.
4. Выберите **Уведомление о доставке Да или Нет**.
5. Нажмите кнопку **Отправить**.

### Функции быстрого доступа в меню

Для включения или отключения вспомогательного звукового сигнала нажмите **▼** или **▲**.

Для включения скрытого режима нажмите кнопки **С + ОК**.

Для выхода из меню нажмите кнопку **С** и удерживайте ее нажатой в течение 1 секунды.

## СТРУКТУРА МЕНЮ

